

HSZ 410 HS, HSZ 410 HX

RU

Русский

Руководство по эксплуатации

МОРОЗИЛЬНИК

Содержание

Безопасность – хорошая привычка, 3

Общие правила безопасности
Утилизация

Установка и включение, 4

Вентиляция
Не располагайте вблизи источников тепла
Выравнивание
Подключение к электросети
Установка ограничителя на задней стенке

Описание изделия, 5

Общий вид
Панель управления

Использование морозильного отделения 6

Рекомендации по экономии электроэнергии, 6

Неисправности и методы их устранения, 7

Обслуживание и уход, 7

Размораживание
Размораживание морозильного отделения
Обслуживание и уход

Техническое обслуживание, 8

Технический лист, 26

Производитель оставляет за собой право без предупреждения вносить изменения в конструкцию и комплектацию, не ухудшающие эффективность работы прибора:

- некоторые параметры, приведенные в этой инструкции, являются ориентировочными;
- производитель не несет ответственности за незначительные отклонения от указанных величин.

KZ

Қазақша

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

МҰЗДАТҚЫШ

Мазмұны

Қауіпсіздік – жақсы әдет, 9

Жалпы қауіпсіздік ережелері
Утильдеу

Орнату және іске қосу, 10

Вентиляция
Жылу көздеріне жақын орналастырмаңыз
Terișteu
Электр желісіне қосу
Артқы қабырғада пластмассалық шектегішті орнату

Бұйымның сипаттамасы, 11

Жалпы көрінісі
Басқару панелі

Мұздатқыш бөлімшені пайдалану 12

Электр қуатын үнемдеу жөніндегі ұсыныстар, 12

Ақаулар және оларды жою тәсілдері, 13

Қызмет көрсету және күтім жасау, 13

Мұзын еріту
Мұздатқыш бөлімшені еріту
Қыз-мет көрсету және күтім жасау

Техникалық қызмет көрсету, 14

Техникалық парак, 26

Өндіруші аспаптың конструкциясы мен комплектациясына оның жұмыс істеу тиімділігін төмендетпейтін өзгерістерді ескертусіз ақ енгізу құқы-ғына ие:

- бұл нұсқаулықта келтірілген кейбір параметрлер бағдарлы параметрлер болып табылады;
- өндіруші көрсетілген шамалардан шамалы ауытқулар орын алғаны үшін жауапкершілік жүктемейді.

KGZ

Кыргыз

Пайдалануу боюнча колдонмо

ТОНДУРГУЧ

Мазмуну

Коопсуздук – бул жакшы адат, 15
Коопсуздуктун жалпы эрежелери
Пайдалануу

Орнотуу жана ишке түшүрүү, 16
Желдетүү
Жылуулук булагына жакын орнотпонуз
Түздөө
Электр тармагына улоо
Арткы дубалга аялдаманы орнотуу

Буюмдун сүрөттөлүшү, 17
Жалпы көрүнүшү
Башкаруу панели

Тондургуч бөлүмдөн пайдалануу, 18

**Электр энергиясын үнөмдөө боюнча
сунуштар, 19**

**Бузуктуктар жана аларды ондоонун
усулдары, 19**

Кызмат көрсөтүү жана күтүү, 18
Эритүү

Техникалык кызмат көрсөтүү, 20

Техникалык мүнөздөмөлөсү, 27

Өндүрүүчү эскертүүсүз буюмдун түзүлүшү жана комплекттелиши боюнча прибор ишинин натыйжалуулугун төмөндөтпөй турган өзгөрүш киргизүү укугун өзүндө сактап калат:

- бул колдонмодо келтирилген кээ бир параметрлер боолголуу саналат;
- өндүрүүчү көрсөтүлгөн чондуктардан кичине четтегендик үчүн жоопкер эмес.

AM

Հայերեն

Շահագործման ձեռնարկ

ՍԱՌՑԱՐԱՆ

Բովանդակություն

Անվտանգությունը՝ լավ սովորություն է, 21
Անվտանգության բնդհանուր կանոնները
Ուսիլիլիզացում

Տեղադրում և միացում, 22
Օդափոխություն
Մի տեղակայեք ջերմային աղբյուրների մոտ
Հավասարեցում
Միացում՝ էլեկտրական ցանցին
Հետևի պատին սահմանափակիչի տեղադրում

Արտադրանքի նկարագրությունը, 17
Ընդհանուր տեսք
Կառավարման վահանակ

Մաքցարանային բաժնի օգտագործում, 23

**Էլեկտրաէներգիայի խնայողության
ցուցումներ, 24**

**Անսարքությունները և դրանց վերացման
մեթոդները, 24**

Սպասարկում և խնամք, 23
Ապասարեցում

Տեխնիկական սպասարկում, 25

Տեխնիկական բնութագրեր, 27

Արտադրողն իրավունք ունի առանց նախազգուշացնելու փոփոխություններ կատարել կառուցվածքի և համարման մեջ, որոնք չեն նվազեցնի սարքի աշխատանքի արդյունավետությունը – որոշ չափանիշներ, որոնք տրված են սույն ցուցումների մեջ, կողմնորոշիչ են – արտադրողը պատասխանատվություն չի կրում՝ նշված մեծություններից աննշան շեղումների համար

! Сохраните данное руководство. Оно должно быть в комплекте с морозильником в случае продажи, передачи оборудования или при переезде на новую квартиру, чтобы новый владелец оборудования мог ознакомиться с правилами его функционирования и обслуживания.

! Внимательно прочитайте руководство: в нем содержатся важные сведения по установке и безопасной эксплуатации вашего морозильника.

⚠ Морозильник разработан для использования внутри помещений. Ни при каких обстоятельствах не используйте морозильник на улице, в гараже и т.п.

⚠ Этот прибор предназначен для замораживания и хранения замороженных продуктов в морозильном отделении.

⚠ Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными чувственными или умственными способностями или физическими, при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором.

⚠ Не касайтесь морозильника влажными руками, во избежание поражения электрическим током в случае неисправности прибора.

⚠ Не пользуйтесь удлинителями и переходниками! Это создает потенциальную опасность возгорания. Производитель не несет ответственности за возгорания, произошедшие из-за использования переходников и удлинителей, а также соединительного кабеля, сечение которого не соответствует потребляемой мощности.

⚠ Не вынимайте вилку из розетки за провод: это очень опасно. При повреждении шнура питания его следует заменить специальным шнуром или комплектом, получаемым у изготовителя или его представителя. Замена кабеля должна производиться только квалифицированным персоналом.

⚠ Не касайтесь внутренних охлаждающих поверхностей морозильника, особенно если ваши руки мокрые. Не кладите в рот куски льда, только что вынутые из морозильника – так можно получить местное обморожение.

⚠ Перед выполнением любых операций по мойке или обслуживанию отсоедините морозильник от сети.

⚠ Если морозильник предназначен для замены старого, имеющего запирающие устройства на двери перед тем как выбросить старый морозильник, выведите из строя или снимите это устройство, для того, чтобы обезопасить детей, которые рискуют быть запертыми внутри морозильника во время игры.

⚠ При возникновении нестандартной ситуации отключите морозильник от сети и позвоните в сервисный центр, телефон которого напечатан в гарантийном документе (сервисном сертификате).

⚠ Запрещается изменение конструкции морозильника и вмешательство лиц, не уполномоченных производителем на гарантийный ремонт.

⚠ Не храните и не используйте бензин или другие огнеопасные жидкости и газы вблизи морозильника или других электробытовых приборов.

⚠ ВНИМАНИЕ! Когда устанавливаете прибор, убедитесь, что шнур питания не зажат и не поврежден.

⚠ ВНИМАНИЕ! Не располагайте многочисленные переносные розетки (удлинители) или переносные источники питания позади прибора.

⚠ ВНИМАНИЕ! Запрещается контакт задней стенки (решетки конденсатора) морозильника с гибким газовым металлорукавом, используемым для подключения газовой плиты, а также с металлическими трубопроводами газа и водоснабжения, электрическими проводами иных электроприборов.

⚠ Не складировать взрывоопасные объекты, в частности аэрозольные баллоны с воспламеняющимся наполнителем в приборе.

⚠ Используйте двух или больше человек, чтобы переместить и установить Ваш продукт. Отказ следовать этим инструкциям может привести к травме. Используйте защитные перчатки.

⚠ В случае длительного отключения электрического питания, продукты могут испортиться.

⚠ Во время манипуляций с морозильником (чистка, установка и т.п.), держите детей под присмотром во избежание их травмирования.

⚠ Прибор следует устанавливать в помещении, где температура окружающей среды соответствует климатическому классу, указанному в таблице с техническими данными:

Климатический класс	Температура окружающей среды
SN	от +10°C до +32°C
N	от +16°C до +32°C
ST	от +16°C до +38°C
T	от +16°C до +43°C

⚠ Прибор не содержит хлорфторуглероды (CFC). В холодильном контуре используется R600a (HC). Для приборов с изобутаном (R600a): изобутан представляет собой природный газ, не оказывающий вредного воздействия на окружающую среду, но являющийся горючим. В связи с этим необходимо избегать повреждения трубок холодильного контура. В случае повреждения трубок примите меры по удалению хладагента из холодильного контура.

⚠ В качестве порообразующего вещества в пеноизоляции используется С-пентан, являющийся горючим газом.

Никогда не включайте морозильник с признаками повреждения; если у вас возникли сомнения в исправности изделия, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

⚠ ВНИМАНИЕ! Не используйте внутри устройства электрические приборы.

⚠ ВНИМАНИЕ! Не загромождайте вентиляционные отверстия, расположенные в корпусе устройства или во встраиваемой конструкции!

⚠ ВНИМАНИЕ! Не допускайте повреждения контура хладагента.

⚠ ВНИМАНИЕ! Не используйте механические устройства или другие средства для ускорения процесса оттаивания, кроме рекомендуемых изготовителем.

В случае повреждения уплотнителя, примите меры по его немедленной замене.

Упаковочные материалы подлежат повторной переработке и маркируются символом ♻.

⚠ Повторное включение прибора (например, при случайном отключении) осуществляйте через 5–10 минут.

Внимание! Данный прибор не предназначен для работы с управлением от внешнего переключающего устройства, такого, как таймер или пульт дистанционного управления.

Этот прибор предназначен для использования в бытовых и подобных условиях:

- в кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и прочих производственных условиях;
- в фермерских постройках и клиентами в гостиницах, отелях и прочей инфраструктуре жилого типа;
- в условиях режима пансиона “проживание плюс завтрак”;
- в общественном питании и подобных условиях, не связанных с торговлей.

Установка и включение

Правильная установка необходима для обеспечения надежной и эффективной работы морозильника.

Вентиляция

Компрессор и конденсатор морозильника в процессе работы нагреваются, поэтому необходимо обеспечить достаточную вентиляцию. Морозильник должен быть установлен в хорошо проветриваемом помещении с нормальной влажностью. Запрещено устанавливать морозильники в помещениях с повышенной влажностью, например, в ванных комнатах, подвалах.

При установке обеспечьте минимальные зазоры 5 см за задней и боковыми сторонами прибора и 10 см сверху для свободной циркуляции воздуха. Не перекрывайте движение воздуха сзади прибора.

Не располагайте вблизи источников тепла

Не следует устанавливать морозильник так, чтобы он находился под воздействием прямых солнечных лучей или рядом с источниками тепла (кухонными плитами, духовками, каминами).

ВНИМАНИЕ!

Когда устанавливаете прибор, убедитесь, что шнур питания не зажат и не поврежден.

ВНИМАНИЕ!

Не располагайте многостежные переносные розетки (удлинители) или переносные источники питания позади прибора.

Выравнивание

Для хорошей работы морозильника важно, чтобы он находился на ровной поверхности. После установки морозильника на место отрегулируйте его положение путем вращения регулировочных опор в его передней части. Наклон морозильника назад не должен превышать 5°.

Заранее измерьте дверные проемы (ширину и высоту), лестничные пролеты и т.п., чтобы убедиться, что прибор можно переместить к выбранному месту.


Подключение к электросети

Данный морозильник имеет 1 класс защиты от поражения электрическим током и подключается к электрической сети при помощи двухполюсной розетки с заземляющим контактом.

Перед подключением к электросети убедитесь, что:

- напряжение сети соответствует данным, указанным в табличке, которая находится на правой стороне холодильного отделения со стороны двери, а именно ~ 220-240В;
- заземляющий контакт электрической розетки непосредственно электрически соединен с заземляющим проводом питающего кабеля электрической сети (соединительный провод должен быть рассчитан на ток не менее 10А);
- розетка и вилка одного типа; если вилка не подходит к розетке, розетку следует заменить на соответствующую вилке питающего шнура (работы должен выполнять квалифицированный электрик).

Рабочие габариты прибора



Морозильник должен быть установлен таким образом, чтобы вы всегда имели доступ к розетке. Морозильник, подключенный с нарушением требований безопасности бытовых приборов большой мощности, изложенных в данном руководстве, является потенциально опасным. Морозильник, непосредственно подключаемый к двухпроводной электросети, эксплуатируют с устройством защитного отключения (УЗО), имеющим следующие значения параметров: диапазон номинальных напряжений – от 220 до 240В/50 Гц, порог срабатывания – не более 30 мА, номинальное время срабатывания – 0,1 с.

Электрическая сеть должна иметь устройство защиты рассчитанное на 16А. Запрещается подключать холодильный прибор к электрической сети, которая имеет неисправную защиту от токовых нагрузок.

Производитель не несет ответственности за ущерб здоровью и собственности, если он вызван несоблюдением указанных норм установки.

ВНИМАНИЕ!

После установки подождите примерно три часа перед тем, как подключить морозильник к электросети – это необходимо для правильной работы морозильника.

Перед началом эксплуатации в морозильнике необходимо вымыть внутренние поверхности раствором пищевой соды. После того, как вы подключили морозильник к электрической сети устан вите среднее значение температуры.

УДАЛИТЕ

распорки и клеящие ленты, удерживающие подвижные части прибора от смещения. Если прибор имеет защитное покрытие из полимерной пленки, аккуратно удалите его, соблюдая меры предосторожности, чтобы не повредить лакокрасочное или полимерное покрытие деталей. После установки, отходы упаковочных материалов (пластик, пенопластовые детали и т.д.) должны храниться в недоступном для детей месте во избежание опасности удушья.

Установка ограничителя на задней стенке


Установите ограничитель, входящий в комплект поставки, как показано рисунке. Он обеспечит необходимое расстояние между морозильником и стеной.




Общий вид

HSZ 410 HS, HSZ 410 HX

RU



Панель управления



● РУКОЯТКА ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА

Рукоятка используется для регулирования температуры в морозильнике. Поворотом рукоятки терморегулятора по часовой стрелке вы увеличиваете холод. Рекомендуемое положение – среднее.

● – выкл.;

⊗ – минимальное охлаждение;

⊛ – максимальное охлаждение;

Использование морозильного отделения

Рекомендации по экономии электроэнергии

RU

Температура внутри морозильного отделения автоматически регулируется в соответствии с позицией, установленной ручкой терморегулятора.

Мы рекомендуем устанавливать терморегулятор в среднее положение.

С целью обеспечения наилучших условий хранения продуктов следуйте нижеизложенным рекомендациям, при неправильном хранении даже самые свежие продукты быстро испортятся.

1. Продукты, предназначенные для замораживания

и хранения в морозильнике, следует тщательно упаковать во избежание образования излишнего инея.

2. Когда замораживаете свежие продукты, не допускайте, чтобы они касались ранее замороженных продуктов. Предпочтительнее, чтобы продукты, размещаемые внутри отделения для замораживания, не соприкасались с задней и боковыми стенками. Помните, что сохранность продуктов зависит от скорости замораживания.

3. Старайтесь не открывать дверь морозильника во время замораживания.

4. Для правильного хранения и легкости последующего размораживания размещайте продукты в морозильнике небольшими порциями – это способствует также более быстрому и надежному замораживанию. Рекомендуем вести записи с указанием даты замораживания.

5. В случае сбоев в электропитании или случайного размораживания, когда морозильник выключен, не открывайте дверь морозильника – это поможет сохранить низкую температуру в морозильнике на более длительный срок.

6. Частично размороженные продукты используйте для приготовления блюд с тепловой обработкой.

7. Не ставьте в морозильник жидкости в емкостях без крышки во избежание повышения влажности – это ведет к повышению температуры.

8. Не помещайте в морозильное отделение на длительное время полные стеклянные емкости с замерзающими жидкостями. Жидкость, кристаллизуясь, может разрушить емкость.

9. Если температура окружающей среды в течение продолжительного времени не превышает 10°C, то температура, необходимая для хранения продуктов не будет достигнута, что сократит время хранения продуктов.

Правильно устанавливайте морозильник

На расстоянии от источников тепла, в хорошо проветриваемом помещении, в соответствии с рекомендациями параграфа Установка и включение («Вентиляция»).

Правильно установите температуру

Установите терморегулятор в среднее положение. Установка излишне низкой температуры скажется только на повышении расхода электроэнергии, но не улучшит сохранность продуктов.

Не переполняйте

Для сохранности продуктов важна достаточная циркуляция воздуха. Переполнение продуктами мешает свободной циркуляции воздуха, правильной работе морозильника и вызывает дополнительный расход электроэнергии.

Держите двери закрытыми

Открывайте двери только при необходимости, помните, что каждое открывание двери несколько повышает температуру внутри морозильника и на восстановление прежней температуры затрачивается электроэнергия.

Закрывайте плотно

Следите за тем, чтобы уплотнительная резина на дверях холодильника оставалась чистой и плотно прилегала к корпусу при закрытии, это позволит избежать утечки холодного воздуха.

Не помещайте горячую пищу

Горячие продукты, помещенные в морозильник, немедленно повышают температуру на несколько градусов. Дайте остыть продуктам и посуде до комнатной температуры перед тем, как помещать их в морозильник.

В случае неудовлетворительной работы морозильника или возникновения неисправностей прочитайте этот раздел, прежде чем вызывать техников. В большинстве случаев вы можете решить возникшие проблемы сами.

Морозильник не работает

Проверьте, что:

- в доме не отключено электричество;
- вилка надежно вставлена в розетку;
- розетка исправна; для проверки подключите устройство, в исправности которого вы уверены.

Температура в отделениях морозильника слишком высокая

Проверьте, что:

- дверцы отделений закрыты плотно, уплотнения на дверцах не повреждены;
- ручка терморегулятора находится в правильном положении;
- отделения не переполнены продуктами;
- дверь отделения не открывали часто.

Постоянно работает компрессор

Проверьте, что:

- дверцы морозильника плотно закрываются и открываются не слишком часто;
- температура в помещении не слишком высокая;
- ручка терморегулятора находится в правильном положении.

Морозильник слишком шумит при работе

Проверьте, что:

- морозильник выровнен;
- морозильник не касается посторонних предметов

(например, окружающей мебели).

Хладагент, циркулирующий внутри системы охлаждения, может негромко булькать, даже если компрессор не работает. Не беспокойтесь, это совершенно нормально.

Если после проверки морозильник продолжает работать не должным образом, свяжитесь с авторизованным Сервисным центром.

Обслуживание и уход

Перед выполнением любых операций по мойке и обслуживанию отсоедините морозильник от электросети.

Размораживание

Внимание! Не используйте для ускорения процесса размораживания предметы, которые могут поцарапать стенки морозильника или нарушить герметичность испарителя.

Размораживание морозильного отделения

Со временем на внутренних стенках морозильного отделения нарастает иней. При толщине инея более 5 мм следует разморозить морозильное отделение. Поставьте ручку терморегулятора в положение «Выкл.» и отключите холодильник от электросети. На время размораживания заверните замороженные продукты в несколько слоев газеты и поместите их, по возможности, в холодное место. Оставьте дверь открытой для того, чтобы иней растаял быстрее. Для ускорения размораживания поместите в морозильное отделение кастрюлю с теплой водой. Удалите скопившуюся влагу губкой или впитывающей тканью. Вымойте и тщательно высушите камеры перед повторным включением.

Обслуживание и уход

Внутренние и внешние поверхности морозильника мойте губкой или мягкой тканью, смоченной в растворе пищевой соды в теплой воде (сода также является хорошим дезинфектором). При отсутствии пищевой соды используйте нейтральное моющее средство. Никогда не используйте легковоспламеняющиеся органические растворители, абразивные, хлор- и аммиаксодержащие вещества.

Все съемные части можно мыть раствором мыла или моющего средства в воде. Также их можно мыть в посудомоечной машине. Помните, что все съемные части необходимо тщательно высушить перед тем, как поставить их обратно в морозильник.

Пыль может скапливаться на конденсаторе морозильника и препятствовать его нормальной работе. Осторожно пропылесосьте заднюю стенку морозильника, используя подходящие насадки. Если вы не собираетесь использовать морозильник продолжительное время, разморозьте его, вымойте внутри, высушите и оставьте двери приоткрытыми, чтобы избежать образования неприятного запаха и плесени.

Характерные звуки включения терморегулятора и компрессора являются нормальными звуками, возникающими при работе электрооборудования прибора.

RU

2. Выключите и включите прибор и проверьте, прекратились ли неполадки.

Не пользуйтесь услугами лиц, не уполномоченных производителем. При ремонте требуйте использования оригинальных запасных частей! Доверьте сервисное обслуживание профессионалам!

WEEE (Распространяется на Европейский союз и другие страны Европы, где существует система сбора и утилизации изношенной бытовой техники.)

Если вы решили больше не использовать ваш морозильник, перед тем как выбросить, позаботьтесь об его утилизации. Ваш морозильник содержит циклопентановый газ в изоляционной пене.

Упакованный морозильник должен храниться при относительной влажности не выше 80 % в закрытых помещениях с естественной вентиляцией. Если морозильник длительное время не будет эксплуатироваться, то его следует отключить от электрической сети, вынуть все продукты, разморозить морозильную камеру, провести уборку камер. Двери после уборки оставить приоткрытыми, чтобы в камерах не появился запах. Транспортировать морозильник необходимо в рабочем положении (вертикально), любым видом крытого транспорта, надежно закрепив его. ЗАПРЕЩАЕТСЯ подвергать морозильник ударным нагрузкам.

WW соответствует порядковому номеру недели

Правила реализации товара не регламентированы изготовителем, но должны соответствовать национальным, региональным и международным стандартам.

[illegible]

! Осы нұсқаулықты сақтаңыз. Ол құралды сату, тапсыру жағдайында немесе жаңа пәтерге көшу кезінде, құралдың жаңа иесі оның қызмет көрсету және қызметі туралы ережелермен таныса алуы үшін мұздатқышпен жинақтабулы тиіс.

! Нұсқаулықты мұқият оқыңыз: онда Сіздің мұздатқышты орнату-түзетуіңізді пайдалану бойынша маңызды мәліметтер бар.

⚠ Мұздатқыш ғимараттың ішінде пайдалану үшін әзірленген. Ешқандай жағдайда мұздатқышты далада, гаражда және т.с.с. пайдаланбаңыз.

⚠ Бұл құрал мұздату бөлігінде тоңазытылған өнімдерді мұздату мен сақтау үшін.

⚠ Құрал дене, сезімдік немесе қабілеттілігі төмендеген тұлғалардың немесе оларда өмірлік тәжірибесі мен білім жоқ тұлғалардың пайдалануы үшін тағайындалмаған, егер олар олардың қауіпсіздігі үшін жауапты тұлғаның бақылауында болмаса немесе құралды олардың қауіпсіздігі үшін жауапты тұлғалардың пайдалану туралы нұсқаулық алмаса. Балалардың прибормен ойнауына жол бермеу үшін бақылауда болуы тиіс.

⚠ Аспаптың ақауы болған жағдайда электрлік токпен зақымданудың алдын алу үшін ылғалды қолмен мұздатқышты ұстамаңыз.

⚠ Ұзартқыштарды және өткізгіштерді пайдаланбаңыз! Бұл тұтанудың әлеуетті қауіптілігін тудырады. Өндіруші өткізгіштер мен ұзартқыштарды, соңымен қатар қимасы тұтынылатын қуаттылыққа сәйкес келмейтін жалғағыш кабельді пайдаланудан туындаған жану салдары үшін жауапкершілік алмайды. Айырды розеткадан сымды ұстап суырмаңыз: ол өте қауіпті. Қорек көзі шұңғыл зақымдалған кезде оны өндірушіден немесе оның өкілінен алынған арнайы шпурмен немесе жинақпен алмастырған жөн. Кабельді алмастыруды тек білікті қызметкер жүргізуі тиіс.

⚠ Мұздатқыштың ішкі салқындатқыш беттеріне тиіменіз, әсіресе егер қолдарыңыз су болса. Мұздатқыштан жағанағанынан мүздектерін ауызыңызға салмаңыз, - олай жергілікті үсік алуға болады.

⚠ Жуу немесе қызмет көрсету бойынша кез келген операцияларды орындау алдында мұздатқышты желіден ажыратыңыз.

⚠ Егер мұздатқыш есігінде бекіткіш құралы бар ескіні алмастыру үшін тағайындалмаған болса, ескі мұздатқышты тастама бұрын, істен шығарыңыз немесе ойнау уақытында мұздатқыш ішінде бекітіліп қалуы қауіп бар балалардың қауіпсіздігі үшін бұл құрылғыны алып тастаңыз.

⚠ Стандартты емес жағдай туындаған кезде мұздатқышты желіден ажыратыңыз да, кепілдік құжатта телефоны көрсетілген сервистік орталыққа қоңырау шалыңыз (сервистік сертификат).

⚠ Мұздатқыштың құрылымын өзгертуге және кепілдік жөндеуге өндірушімен уәкілетті емес тұлғалардың араласуына тыйым салынады.

⚠ Жанармай, басқа да өрт қауіпі бар сұйықтықтар мен газдарды мұздатқышты немесе басқа да электр тұрмыстық аспаптарда немесе жанында сақтамаңыз және пайдаланбаңыз.

⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Құрылғыны орнатқан кезде қуат сымның қысылмағанына немесе зақымдалмағанына көз жеткізіңіз.

⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Құрылғының артында көп орындық портативті розеткаларды (ұзартқыш сымдарды) немесе портативті қуат көздерін орналастырмаңыз.

⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Мұздатқыштың артқы қабырғасының (конденсатор торы) газ плитасын қосу үшін пайдаланылатын жұмсақ газды металлдық емес жанасуына, сонымен қатар газбен жөнәсумен қамтамасыз етудің металл құбырларымен, басқа да электр құралдарының электрлік сымдарымен жанасуына тыйым салынады.

⚠ Жарылыс қаупі бар заттарды қоймаламаңыз, соның ішінде құралдағы тұтанғыш толтырғыш бар аэрозольды баллондарды сақтамаңыз.

⚠ Сіздің бұйымды орнату және орынын ауыстыру үшін екі немесе одан да көп адамды пайдаланыңыз. Бұл нұсқаулықтарға жүгінуден бас тарту Сіздің омыртқаныңыздың зақымдалуына немесе жаракаттануына әкелуі мүмкін. Қорғаныс қолғаптарын пайдаланыңыз.

⚠ Электрлік қорек көзін ұзақ мерзім өшірген жағдайда өнімдер бұзылуы мүмкін.

⚠ Мұздатқыш аспапты қозғалту уақытында (тазалау, орнату және т.с.с.) балаларды олардың жаракаттануының алдын алу үшін бақылауда ұстаңыз.

⚠ Аспапты қоршаған ортаның температурасы техникалық мәліметтер бөлігінде көрсетілген климаттық санатқа сәйкес келетін ғимараттар орнатқан жөн:

Климаттық санат	Қоршаған ортаның температурасы
SN	+10°C-тан +32°C-қа дейін
N	+16°C-тан +32°C-қа дейін
ST	+16°C-тан +38°C-қа дейін
T	+16°C-тан +43°C-қа дейін

⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Сіздің құрал R600 салқындатқыш агентімен толтырылған (сервистік сертификатта және құралдың ішіндегі тегіс белгіленген), Сізге изобутан - жанғыш болып табылатын табиғи газ екендігін ескертеміз. Салқындатқыш агенттің контурын абыайсыз зақымдаған кезде ашық оттың кез келген түрлерінен немесе тұтанудың әлеуетті көздерінен аулақ болыңыз және мұздатқыш тұрған ғимаратты мұқият желдетіңіз.

⚠ Ғимараттың көлемі бұйымдағы әрбір 8 г R600a салқындатқыш агентіне 1 м³ құрауы тиіс. Сіздің нақты мұздатқыштағы салқындатқыш агенттің мөлшері мұздатқыш ішіндегі толқу жатты мәліметтер бөлігінде көрсетілген. Ешқандай зақымдалу белгісі бар тоңазытқышты қоспаңыз; егер Сіз де бұйымның бүтіндігіне күмән туындаса, авторландырылған сервистік орталыққа жүгініңіз.

⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Құрылғының ішінде электрлік құралдарды пайдаланбаңыз.

⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Құрылғының корпусында немесе ендірілетін құрылымда орналасқан желдеткіш тесіктерінің біреуінің!

⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Салқындатқыш агентті контурының зақымдалуына жол бермеңіз.

⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Еру процесін жылдамдату үшін өндіруші ұсынғаннан басқа, механикалық құрылғыларды немесе басқа да құралдарды пайдаланбаңыз.

Тығыздағыш зақымдалған жағдайда оны тез арада алмастыру бойынша шараларды қолданыңыз

Қаптама материалдары қайта өңдеуге жатады және арнайы лаңбамен белгіленеді

Құрылғыны қайта қосыңыз (мысалы, кездейсоқ өшірілген кезде) 5-10 минуттан кейін.

⚠ Назар аударыңыз! Бұл құрылғы таймер немесе қашықтан басқару пульс сияқты сыртқы қосқыш құрылғыдан басқаруға арналмаған.

Бұл құрал тұрмыстық және басқа да ұқсас жағдайларда пайдалану үшін тағайындалған.

- дүкендердегі, кеңселердегі және басқа да өндірістік жағдайлардағы қызметкер үшін ай үй аймақтарында; - фермерлік құрылымдарда және қонақ үй, мотель және басқа да тұрғылықты типтегі инфрақұрылымдардағы клиенттер;

- «тұру және таңғы ас» пансион режимі жағдайларында - қоғамдық тамақтануда және саудамен байланысты емес ұқсас жағдайларда

Орнату және іске қосу

Мұздатқыштың сенімді және тиімді жұмыс жасауын қамтамасыз ету үшін дұрыс орнату қажет.

Желдету

Мұздатқыш компрессоры мен конденсаторы жұмыс барысында қызады, сондықтан жеткілікті желдетуді қамтамасыз ету қажет. Мұздатқыш ылғалдылығы қалыпты жақсы желдетілетін орында орнатылған болуы тиіс. Мұздатқышты ылғалдылығы жоғары орындарда, мысалы, ванна бөлмелерінде, жер төселерде орнатуға тыйым салынады. Онату кезінде құралдың артқы және бүйірлік жақтарында 5 см минималдық саңылаулардың және ауаның еркін алуы үшін жоғары жағынан 10 см саңылауды қамтамасыз етіңіз. Құралды артқы жағынан ауаның қозғалысын жаппаңыз.

Жылу көздеріне жақын жерге орналастырмаңыз

Мұздатқышты ол тура күн сәулелерінің әсерінде және жылу көздерінің (асуы плиталарының, тұншапештердің, каминдердің) жанында болмай етіп орнатпаған жөн.

Тегістеу


Мұздатқыштың жақсы жұмыс жасауы үшін оның тегіс беткі қабатында болғаны маңызды. Мұздатқышты орнына орнатқаннан кейін оның қалпын реттегіш тіректердің оның алдыңғы бөлігінде айналуы жолымен ретке келтіріңіз. Мұздатқыштың артқа еңісі 5° аспауы тиіс.

Есік ойықтарын (ені мен биіктігі), баспалақ аралықтарын және т.с.с. құралды таңдалған орынға орын ауыстыруға болатындығына көз жеткізу үшін ертерек өлшеңіз (ені мен биіктігі).

Саңылаудың артқы қабырғасы мен компрессор арасындағы ТАСЫМАЛДАУ КЕРГІШТЕРІН, сонымен қатар құралды сырғудан ұстап тұратын басқа да кергіштер мен жапсырғыш таспаларды АЛЫП ТАСТАҢЫЗ

Егер құралдың полимерді үлдірден жасалған қорғаныс қабаты болса, оны бөлшектердің лақты бояулы жабынын немесе полимерлі жабынын зақымдап алмай, сақтық шараларын сақтай отырып, мұқият алыңыз.

Желідегі кернеу аспабының жұмыс



Электр желісіне қосу

Мұздатқыш І-санаттағы электр тогымен зақымдалудан қорғау деңгейі бойынша орындалған және электр желісіне жерге тұйықтаушы контактісі бар қос полюсті розетканың көмегімен қосылады.

Электр желісіне қосу алдында көз жеткізіңіз:

- габариттері мұздатқыш қабырғасының оң жақ ішкі қабырғасында орналасқан тактаға сәйкес келеді, атап айтқанда ~220-240В;

- электрлік

- розетканың жерге тұйықтаушы контактісі тікелей электрлі түрде электрлік желінің көрнектік кабелінің жерге тұйықтаушы кабелімен жалғанған (жалғағыш сым 10 А кем емес токқа есептелген болуы тиіс);

- розетка мен айыр біртүрлі; егер айыр розеткаға сәйкес келмесе, розетканы көрнектік шнурдың айырына сәйкес келетініне ауыстырған жөн (жұмыстарды білікті электрлік орындауы тиіс).

Мұздатқыш Сіз розеткаға үнемі қол жеткізе алатындай түрде орнатылған болуы тиіс. Осы нұсқауда мазмұндаған, қуаты үлкен тұрмыстық аспаптар қауіпсіздігінің талабы бұзылып қосылған мұздатқыш әлеуетті қауіпті болып табылады. Екі сымды электр желісіне тікелей қосылатын мұздатқышты атаулы кернеу диапазонының келесі мәндерінің параметрлеріне ие қорғанысты өшіру құрылғысымен пайдаланады - 220 дан 240 В/ 50 Гц, іске қосылу шегі - 30 мА артық емес, іске қосылудың нақтылы уақыты - 0,1 с.

Электрлік желі 16 А есептелген қорғаныс құрылғысына ие болуы тиіс. Тоңазыту құрылғысын ток жүктемелерінен ақауы бар қорғанысқа ие электр желісіне қосуға тыйым салынады.

Өндірісу денсаулық пен жеке меншікке зиян келтіргені үшін жауапкершілік алмайды, егер ол орнатудың көрсетілген нормаларын сақтамаудан туындаған болса.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Орнатқаннан кейін, салқын агент тасымалдағаннан кейін тиісті түрде таралғанына сенімді болуы үшін, мұздатқышты электр желісіне қосудан бұрын, шамамен үш сағат күтіңіз. Бұл мұздатқыштың дұрыс жасауы үшін қажет.

Пайдалануды бастар алдында мұздатқыштың ішкі беттерін ас содасының ерітіндісімен жуу қажет.


Мұздатқышты электр желісіне қосқаннан кейін, басқару панелінде суықтың орташа режимін орнатыңыз; бірнеше сағаттан кейін азық-түлікті мұздату камерасына сала аласыз.

НАЗАР аударыңыз!

Тұншығу қаупін болдырмау үшін буып-түю қалдықтары (пеналар, пенопластик және т.б.) балалардың қол жетімділігінен тыс сақталуы тиіс.

Артқы қабырғада пластмассалық штектігішті орнату


Жеткізілім жиынтығына кіретін штектігішті суретте көрсетілгендей орнатыз. Ол тоназытқыш пен қабырға арасындағы қажетті қашықтықты қамтамасыз етеді.




Жалпы көрінісі

HSZ 410 HS, HSZ 410 HX

KZ



Басқару панелі



ТЕРМОРЕТТЕГІШ ТҰТҚАСЫ

ТЕРМОРЕТТЕГІШ ТҰТҚАСЫ

Тұтқа мұздатқыш бөлімшедегі температураны реттеу үшін қолданылады. Термореттегіш тұтқасын сағат тілімен айналдыру арқылы суықты ұлғайта аласыз.

- — өшулі
- ⊗ — минималды салқындату;
- ⊙ — максималды салқындату;

Мұздату бөлімінің ішіндегі температура автоматты түрде термореттегіштің тұтқасымен бекітілген позицияға сәйкес автоматты түрде реттеледі.

Біз термореттегішті орташа күйге келтіруді ұсынамыз.

Тағамдардың сақтаудың ең жақсы шарттарын қамтамасыз ету мақсатында төменде баяндалған ұсыныстарды қараңыз: дұрыс сақтамаған кезде тіпті ең балғын тағамдар тез бұзылып кетеді.

- Тоңазыту және мұздатқышта сақтау үшін тағайындалған өнімдерді артық қыраудың түзілуінен аулақ болу үшін мұқият қаптаған жөн.

- Балғын өнімдерді тоңазытқанда, олар бұрын тоңазытылған өнімге жанасуына жол бермеңіз. Тоңазыту бөліміне орналастырылатын азық-түлік артқы және бүйір қабырғалармен жанаспағаны жақсы. Тағамдардың сақталуы олардың қату мерзіміне байланысты екендігін есте сақтаңыз.

- Тоңазыту кезінде мұздатқыштың есігін ашпауға тырысыңыз.

- Дұрыс сақтау және кейін оңай жібіту үшін азықтүлікті шағын мөлшермен орналастырыңыз, бұл – одан да жылдам және сенімді тоңазытуға жағдай жасайды. Тоңазыту күнін көрсету арқылы жазбаларды жүргізуді ұсынамыз.

- Мұздатқыш сөндірілген күйде болған кезде, электр қуат берудегі іріккістер немесе кездейсоқ жібіту жағдайында, мұздатқыштың есігін ашпаңыз, бұл мұздатқышта төмен температураны ұзағырақ мерзімге сақтауға көмектеседі.

- Жартылай мұздатылған тағамдарды жылумен өңдеу арқылы тағамдарды дайындау үшін пайдаланыңыз.

- Мұздатқыштың ылғалдылығын арттырудың алдын алу үшін қаппағы жоқ сыйымдылықтарда сұйықтық қоймаңыз
- бұл температураның артуына әкеледі.

- Мұздату бөліміне тоңазытылатын өнімі бар толық шыны сыйымдылықтарды ұзақ уақытқа орналастырмаңыз. Сұйық, кристаллдана отырып, сыйымдылықты бүлдіруі мүмкін.

- Егер қоршаған ортаның температурасы ұзақ уақыт бойы 10°C-ден аспаса, онда өнімдерді сақтау үшін қажетті температураға қол жеткізілмейді, бұл өнімдерді сақтау уақытын қысқартады

Мұздатқышты дұрыс орналастырыңыз

Жылу көздерінен қашықтықта, жақы желдетілетін ғимаратты, «Орнату» параграфының ұсыныстарына сәйкес.

Температураны дұрыс орнатыңыз.

Термиялық реттегішті ортаңғы күйге қойыңыз. Артық төмен температураны қою тек электр энергиясы шығынының артуына ғана әсер етеді, бірақ өнімдердің сақталуын жақсартпайды.

Артық толтырмаңыз.

Тағамдардың сақталуы үшін ауаның жеткілікті айналымы қажет. Тағамдармен артық толтыру ауаның еркін айналуына, мұздатқыштың дұрыс жұмысына кедергі келтіреді және электр энергиясының қосымша шығынын тудырады.

Есіктерін жабық ұстаныңыз.

Есіктерді тек қажет болғанда ашыңыз, есіңізде болсын, есікті әрбір ашқан сайын ол мұздатқыштың ішіндегі температура біршама артады және алдыңғы температураны қалпына келтіруде электр энергиясы шығындалады.

Тығыз жабыңыз

Мұздатқыштың есіктеріндегі тығыздағыш резіңке таза болғанын және жабу кезінде корпусқа тығыз жатуын қадағалаңыз, бұл суық ауаның ағуына жол бермеуге мүмкіндік береді.

Ыстық тамақты қоймаңыз

Мұздатқышқа қойылған ыстық тағамдар тез арада температураны бірнеше градусқа арттырады. Тамақты және ылдысты мұздатқышқа қоймас бұрын, оны бөлме температурасына дейін салқындатыңыз.

Мұздатқыштың жұмысы қанағаттанарлықсыз болған жағдайда немесе ақаулар туындағанда, техниктерді шақырмас бұрын, осы бөлімді оқыңыз. Көптеген жағдайларда Сіз туындаған проблемаларды өзіңіз шеше аласыз.

Мұздатқыш істемейді

Төмендегілерді тексеріңіз:

- үйде электр ажыратылмаған;
- вилка розеткаға сенімді қосылған;
- розетка бүтін; тексеру үшін бүтіндігіне сенімді құрылғыны қосыңыз.

Мұздатқыш бөліктеріндегі температура өте жоғары

Төмендегілерді тексеріңіз:

- бөліктердің есіктері тығыз жабылған, есіктердегі тығыздағыштар зақымдалмаған;
- Термиялық реттегіштің тұтқалары дұрыс күйде орналасқан; - бөліктер тағамға аса толмаған;
- бөліктердің есігі жиі ашылмаған.

Компрессор үнемі жұмыс істеп тұрады

Төмендегілерді тексеріңіз:

- мұздатқыштардың есіктері тығыз жабылады және жиі ашылмайды;
- ғимараттағы температура аса жоғары емес;
- Термиялық реттегіштің тұтқалары дұрыс күйде орналасқан;

Мұздатқыш жұмыс кезінде қатты шуылдайды

Төмендегілерді тексеріңіз:

- мұздатқыш тегіс қойылған;
- мұздатқыш бөгде заттарға тимейді (мысалы, жанындағы жиһаз дарынды).

Салқындату жүйесінің ішінде айналатын салқындатқыш агент, тіпті компрессор жұмыс істемей тұрса да, ақырын бүлкілдеуі мүмкін. Алаңдамаңыз, бұл өте қалыпты

Егер тексеруден кейін мұздатқыш тиісті түрде жұмыс істемейтін болса, авторландырылған Сервистік орталықпен байланысыңыз.

Кез келген жуу және қызмет көрсету опера-цияларын орындар алдында

мұздатқышты электр желісінен ажыратыңыз.

Еріту

Аспапты еріту үшін термореттегіштің тұтқасын «0»-ге қойыңыз да, мұздатқышты электр желісінен ажыратыңыз. Еріту кезінде мұздатылған тағамдарды бірнеше қабат газетке орап, мүмкіндігінше, салқын жерге қойыңыз. Қайтара қосар алдында мұздатқышты жуып, жақсылап сүргіні алыңыз.

Қызмет көрсету және күтім

Сіздің мұздатқышыңыз иіссіз гигиеналық материалдардан жасалған. Бұл сипаттамаларын сақтап қалу үшін қатты иісі шығатын тағамдарды кетуі қиын иістен аулақ болу мақсатында тығыз жабылатын контейнерлерде сақтаңыз.

Мұздатқыштың ішкі және сыртқы беттерін ас содасының жылы су ерітіндісімен губкамен немесе жұмсақ матамен жуыңыз (сода да жақсы дезинфектор болып табылады). Ас содасы болмаған жағдайда, бейтарап жуғыш құралды пайдаланыңыз.

Ешқашан органикалық еріткіштерді, абразивті, хлорлы және аммиакты заттарды пайдаланбаңыз.

Майлы тағамдар (майонез, өсімдік майы немесе жануар майы және т.б.) тығыздағышқа немесе мұздатқыш аспап камерасының пластмассасына тиген жағдайда, кірді тез арада бейтарап жуғыш құралмен кетіріңіз.

Барлық шешілетін бөлшектерін сабын ерітіндісімен немесе су қосылған жуғыш құралмен жууға болады. Сондай-ақ оларды ыдыс жуғыш машинада да жууға болады. Есте сақтаңыз, барлық шешілетін бөлшектерді мұздатқышқа қояр алдында жақсылап кептіріп алу керек.

Шаң мұздатқыштың конденсаторына жиналып қалып, оның қалыпты жұмыс істеуіне кедергі болуы мүмкін. Мұздатқыштың артқы

қабырғасының шаңын сәйкес қондырғыларды пайдалана отырып, жақсылап сорып алыңыз.

Егер сіз мұздатқышты ұзақ уақыт пайдаланбайтын болсаңыз, оны ерітіп, ішін жуып алыңыз да, жағымсыз иіс пен көгеру болмас үшін есігін жартылай ашық қалдырыңыз.

Термореттегіш пен конденсаторға тән дыбыстар аспаптың электр жабдықтарының жұмысында пайда болатын қалыпты дыбыстар болып табылады.

KZ



Өнімдегі бұл таңбалау өнім қоршаған ортаға қалдықтарды бақылаусыз таратудан зиянын ықтимал алдын алу үшін, сонымен қатар материалдарды қайта өңдеу мен қайта пайдалану процессін оңтайландыру үшін басқа тұрмыстық қалдықтармен бірге қолдға жазатылмауы тиіс екендігін көрсетеді. Тұтынушы тарап қүралды арнайы қабылдау пункттеріне тап-сыра алады немесе егер бұл ұлттық заңнамамен рұқсат етілсе, жаңа ұқсас өнімді сатып алған жағдайда компанияға қайтара алады.

- ақандың сипаты.

Жөндеу кезінде түпнұсқа қосалқы бөлшектерді пайдалануды талап етініз.

ТРТС 004/2011 «Төмен вольтты құралдарды қауіпсіздігі туралы» ТРТС020/2011 «Техникалық құралдардың электр магниттік үйлесімділігі»

WEEE (Тозған тұрмыстық техниканы жинау және кәдеге жарату жүйесі бар Еуропалық одақ пепн Еуропаның басқа елдеріне таралады).

Қапталған мұздатқыш табиғи желдеткіші бар жабық жайларда 80% артық емес салыстырмалы ылғалдылықта сақталуы тиіс. Егер мұздатқыш ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаса, онда оны электр желісінен ажыратып, барлық өнімдерді шығарып, мұздатқыш ерітіп, камераға тазалау жүргізу керек. Тазалаудан кейін камераларда иіс пайда болмауы үшін жартылай ашық қалтыру керек. Мұздатқышты жұмысшы күйде (тігінен), жабық көліктің кез келген түрімен, оны сенімді етіп бекітіп тасымалдау қажет. Мұздатқышты соқылық жүктемелерге ұшыратуға ТҰЙЫМ САЛЫНАДЫ.

Тауарды сату ережелерін өндіруші реттемейді, бірақ ұлттық, аймақтық және халықаралық стандарттарға сәйкес келуі керек.

YY жылдың соңғы екі санына сәйкес келеді
WW аптаның реттік нөміріне сәйкес келеді

[illegible]

! Бул колдонмону сактап коюңуз. Буюмду сатканда, бирөөгө пайдаланууга бергенде же жаны квартирага көчкөндө анын ээси андан пайдалануу жана ага кызмат көрсөтүү эрежелери менен таанышышы үчүн колдонмо тондургуч менен чогуу сакталууга тийиш.

! Колдонмону көңүл коюп окуп чыгыңыз: анда тондургучуңызды орнотуу жана андан канттип коопсуз пайдалануу боюнча керектүү маалыматтар бар.

⚠ Тондургуч бөлмөнүн ичинде пайдалануу үчүн иштелген. Эч качан тондургучтан тышта, гаражда жана у. с. жерлерде пайдаланбаңыз.

⚠ Бул прибор продуктуларды тондуруу жана тонгондорун тондургуч бөлмөсүндө сактоо.

⚠ Алсыз, акыл жана сезгирлик жагынан жөндөмдүүлүгү начар же болбосо турмуштук билим жана тажрыйбага ээ болбогон адамдар (ошондой эле жаш балдар)га, эгерде алар прибордун коопсуздугу үчүн жооптуу адамдын көрсөтмөсүн албаган болсо, же анын көзөмөлү астында болбосо, тондургучтан пайдаланууга болбойт. Прибор менен ойнобостугу үчүн жаш балдар ар дайым көзөмөл астында болууга тийиш.

⚠ Прибор бузуктугу учурунда электр тогу урбастыгы үчүн тондургучка нымдуу колунуз менен тиш көрбөнүз.

⚠ Узарткыч жана улагычтан (переходник) пайдаланбаңыз! Мындай жагдай ыктымалдуу өрт чыгуу коркунучун туудурат. Өндүрүүчү узарткыч жана улагычтарды, ошондой эле кесилиш-ши керектелүүчү кубаттуулукка туура келбеген туташтыруучу кабелдерди пайдалануунун натыйжасында чыккан өрт үчүн жоопкерчиликти мойнуна албайт.

Вилканы розеткадан суурганда зымынан кармап тартпаңыз: бул абдан кооптуу. Камсыздоо шпуну жараксыз абалга келгенде даярдоочу же анын өкүлүнөн алынган атайын шпуну же комплект менен алмаштыруу керек. Кабелди алмаштыруу тажрыйбалуу адис тарабынан ишке ашырылууга тийиш.

⚠ Тондургучтын ички муздатуучу беттерин кол менен кармасаңыз, айныкса колунуз нымдуу болсо. Тондургучтан эми гана алынган муздун бөлүгүн оозуңузга сала көрбөнүз, антсеңиз жергиликтүү үшүккө чалдыгышыңыз мүмкүн.

⚠ Тондургучты жууш же ага кызмат көрсөтүү боюнча ар кандай ишти аткаруудан мурда аны тармактан үзүңүз.

⚠ Эгерде тондургучты эшиги кулпулануучу эски тондургучтын ордуна алган болсоңуз, анда эски тондургучты таштап жиберүүдөн мурда, балдар ойноп жатып анын ичинде кулпуланган калбастыгы үчүн анын ичиндеги кулпусун иштен чыгарып салыңыз же таптакыр тондургучтан чыгарып алыңыз, муну менен кооптун алдын алган болосуз.

⚠ Адаттан тыш жагдайлар туулган учурда тондургучты тармактан үзүп, кепилдик документинде (сервис сертификатында) телефону көрсөтүлгөн сервис борборуна телефон чалыңыз.

⚠ Тондургучтын түзүлүшүн өзгөртүүгө жана өндүрүүчү тарабынан кепилдик ремонтун жүргүзүү укугу берилбеген адамдын кийлигишүүсүнө тыюу салынат.

⚠ Бөзгүн, башка өрт алуучу суюктуктарды жана газды тондургуч жана башка электр прибордун ичинде же жакын жерде сактабаңыз жана алардан пайдаланбаңыз.

⚠ КӨНҮЛ БУРУУ! Аппаратты орнотуп жатканда, электр шпунунун кысылбаганын жана бузулбаганын текшериниз.

⚠ КӨНҮЛ БУРУУ! Аппараттын артына портативдик розеткаларды (узартуу шпунуларын) же көчмө кубат булактарын койбонуз.

⚠ КӨНҮЛ БУРУУ! Тондургучтын арт жагы (конденсаторлорун решеткасы) газ плитасын туташтырууда пайдаланыла турган ийилгич металл түтүккө, ошондой эле газ жана суу менен камсыз кыла турган металл түтүктөргө, башка прибордордун электрзымына тийип турушуна тыюу салынат.

⚠ Жарылуу коопу болгон объектерди, ошону менен катар прибордогу өрт алуучу суюктугу болгон аэрозолдук баллондорду чогултуп сактоого болбойт.

⚠ Продукцияңызды жылдыруу жана орнотуу үчүн эки же андан көп адамдын жардамынан пайдаланыңыз. Бул көрсөтмөлөрдөн баш тартуу Сиздин омурткаңыздын жабыркашына же майыш болуп калышыңызга алып келиши мүмкүн. Сактоочу кол каптардан пайдаланыңыз.

⚠ Электр камсыздоо көпкө токтотулган учурда продуктулар жыттыган калышы мүмкүн.

⚠ Тондургуч прибор менен иш жасаган (тазалоо, орнотуу жана у. с.) учурда балдар жабыр тартпастыгы үчүн аларды көздөн качырбаңыз

⚠ Приборду температурасы айлана-чөйрөнүн температурасы техникалык маалыматтар жазылган жадыбалда көрсөтүлгөн климаттык класска туура келген бөлмөгө орнотуңуз.

Климаттык классы	Айлана-чөйрөнүн температурасы
SN	+10 °C тан + 32 °C ка чейин
N	+16 °C тан + 32 °C ка чейин
ST	+16 °C тан + 38 °C ка чейин
T	+16 °C тан + 43 °C ка чейин

⚠ КӨНҮЛ БУРУУ Эскерте кетебиз, Сиздин приборуңузга R600a (белгиси сервис сертификатында жана прибордун ичиндеги табличкада берилген) хладагентти куюлган, ал табигый газ – изобутан болуп, өрт алуу касиетине ээ. Кокусунан хладагенттин контурунда бузулуш болуп калса, анда тондургучты ар кандай ачык жайындан же жеңил өрт чыгышы мүмкүн болгон булактан эجتятансыз жана тондургуч турган бөлмөнү кылдаттык менен желдетиниз. Буюмдагы R600a хладагентин ар 3 граммы үчүн бөлмөнүн 1 м³ көлөмү туура келиши керек. Сиздин буюмуңузга куюлган хладагенттин саны тондургучуңуздун ичиндеги паспорттук маалыматтар менен кошо жазылган табличкада көрсөтүлгөн. Бузулгандык белгилери болгон тондургучту эч качан ишке түшүрбөнүз; эгерде Сизде буюмдун ишке жарактуулугуна шек тууурса, авторлук укугуна ээ сервис борборуна кайрылыңыз.

⚠ КӨНҮЛ БУРУУ! Буюмдун ичинде электр приборлорунан пайдаланбаңыз.

⚠ КӨНҮЛ БУРУУ! Буюмдун корусундагы же ага кошумча кылынган конструкциялардагы желдеткич көзөнөктөрүн тосуп койбонуз.

⚠ КӨНҮЛ БУРУУ! Хладагенттин контурун бузулушуна жол койбонуз.

⚠ КӨНҮЛ БУРУУ! Эрүү процессин тездетүү үчүн даярдоочу тарабынан сунуш кылынганда башка куурма же караякжатардан пайдаланбаңыз. Тыгыздоочу жараксыз абалга келген учурда аны чекитирбей ооштуруу чараларын көрүңүз. Прибор салынган материалдар кайра иштелилүүгө жана символ жардамында белгиленүүгө тийиш.

Приборду кайрадан электр тармагына кошуу (мисалы, кокустан өчүп калганда) 5–10 минуттан кийин гана ишке ашырылат.

⚠ КӨНҮЛ БУРУУ! Бул шайман таймер же пульт сыяктуу тышкы которуштуруучу шаймандын көзөмөлү менен иштөө үчүн иштелип чыккан эмес.

Бул прибор үй-тиричилик жана ушуга окшош жагдайларда пайдаланууга арналган:

- Дүкөндө, кенселде жана башка өндүрүш шарттарындагы кызматчылар үчүн ашкана бөлмөлөрүндө;
- Фермердик имараттарда, конок үйлөрү, мотельжана башка жашоого ылайыкташкан инфратүзүлмөлөрдө жашаган клиенттер үчүн;
- "Жашоо плюс эртеңки тамак" режиминдеги пансиондор шартында;
- Жалпы тамактануу жана ушуга окшош, бирок соода менен байланышы болбогон шарттарда.

Орнотуу жана ишке түшүрүү

Тондургучту ишеничтүү жана натыйжалуу иштешин камсыз кылуу үчүн аны туура орнотуу зарыл.

ЖЕЛДЕТУҮ

Тондургучтын компрессору менен конденсатору иш учурунда кызыйт, андыктан жетиштүү деңгээлдеги кошумча желдетүүнү камсыздоо зарыл. Тондургучу ңыз нормалдуу нымдуулукка ээ болгон жана жакшы желдетиле турган бөлмөдө орнотулууга тийиш. Тондургучту жогору нымдуулукка ээ болгон бөлмөдө, мисалы, ваннакана, жертелөдө орнотууга тыюу салынат.

Орнотуп жатканда айланасында аба эркин айланышы үчүн прибордун арткы жана жан жактарынан 5 см, ал эми жогору жагынан 10 см аралык калтырыңыз.

Прибордун арт жагында абанын жолун тосуп койбонуз.

Жылуулук булагына жакын орнотпоңуз

Тондургучту жылуулук булагына (ашкана плиталары, духовкалар, каминдер) жакын жерге, же болбосо күндүн нуру түздөнтүз түшүп турган жерге орнотууга болбойт.

КӨҢҮЛ БУРУҢУЗ

Приборду орнотуп жатканда, токтун шнуру кысылып калбагандыгына жана бузулбагандыгына ишеним пайда кылыңыз.

КӨҢҮЛ БУРУҢУЗ

Көп көзөнөктүү көчмө розетканы (узарткычты) же көчмө ток булагын прибордун арт жагына койбонуз.

ТҮЗДӨӨ

Мыкты иштеши үчүн тондургуч тегиз жерге орнотулган болууга тийиш. Тондургуч керектүү жерге орнотулгандан кийин анын абалын алды жагындагы түздөөчү таянычтарды айландыруу аркылуу тегиздеңиз. Тондургучтын арт жагына болгон жаныттыгы 5°тен ашпоого тийиш.

Орнотуу үчүн тандалган жерге приборду алып баруу мүмкүн болушу үчүн мурдатан эшиктин өлчөмдөрүн, тепкичтин аралыктарын жана б. у. с. өлчөп алыңыз.

Электр тармагына улоо

Бул тондургуч электр тогуна урунуудан I-класска ээ жана жерге туташтыруучу контакт менен эки уюлдуу Розетка аркылуу электр тармагына туташтырылган.


Электр тармагына улануудан мурда көңүл буруңуз:

- тармактагы чыңалуу эшик жактан алганда тондургуч бөлүмдүн оң жагына орнотулган таблицкада көрсөтүлгөн маалыматтарга туура келет, атап айтканда ~ 220-240В;

- электр розетканын токту жерге кийирүүчү контакты электр тармактын камсыздоочу кабелинин токту жерге кийирүүчү зымына түздөн-түз уланганбы (байланыш зымы 10А же андан көп токко барабар болушу керек);

- розетка менен вилка бирдейби; эгерде вилка розеткага туура келбесе, анда розетканы камсыздоочу шнурдун вилкасына туура келген турунө алмаштыруу керек (ишти тажрыйбалуу электрик аткарууга тийиш);

Тондургуч прибордун жумушчу габариттери



Тондургуч Сиз дайыма розеткага жете алгандай кылып орнотулууга тийиш; Ушул колдонмодо баяндалган өңдүү чоң кубаттуулукка ээ үй-тиричилик приборлорунун коопсуздук талаптары бузулган түрдө электр тармакка уланган тондургуч салыштырмалуу кооптуу саналат. Түздөн-түз эки зымдуу электр тармакка улана турган тондургучтан төмөнкүдөй параметрлерге ээ коргоочу үзүүчү курулма (КҮК) менен пайдаланышат: номинал чыңалуунун диапозону – 220 дан 240 В ко чейин/50 Гц, иштеп кетүү босогосу – 30 МА ден көп эмес, иштеп кетүүнүн номинал убактысы – 0,1 с. Электр тармагы

16 А ге болжолдонгон коргоочу курулмага ээ болушу керек. Муздатуучу приборду токтун ашышынан коргой албай турган электр тармагына уланганга тыюу салынат.

Эгерде көрсөтүлгөн нормаларга баш ийбеген түрдө кишинин ден соолугуна жана буюмга зыян жетсе, өндүрүүчү жоопкерчиликти мойнуна албайт.

КӨҢҮЛ БУРУҢУЗ!

риборду орнотуп болгондон кийин тондургучту электр тармагына кошуудан мурда үч саат чамасы күтө туруңуз, бул мезгилдин ичинде ташып келинген прибордун ичиндеги хладегент тондургучту бойлой бир калыпта таралат. Мындай иш жасоо тондургуч туура иштеши үчүн зарыл.

Тондургучту баштап ишке түшүрүүдөн мурда буюмдун тондургуч жана тондургуч бөлүмдөрүнүн беттерин ичилүүчү соданын эритмесинде тыкандык менен жууш керек.


Тондургучту электр тармагына туташтыргандан кийин, температураны орточо кылып коюңуз, бир нече сааттан кийин тамакты тондургучка жана тондургучка салсаңыз болот.

Аппараттын кыймылдуу бөлүктөрүн жылдырбай турган боштуктарды жана жабышчаак тилкелерди алып салыңыз.

Эгерде приборго коргоочу полимердик плёнка чапталган болсо, анда буюм тетиктеринин полимердик каптоосу менен анын лак-боёкторуна зыян жетпегендей кылып аларды акырындык менен сыйрып алыңыз.

Арткы дубалга чектөө орнотуу

Сүрөттө көрсөтүлгөндөй, пакетке киргизилген токтоону орнотуңуз. Ал тондургуч менен дубалдын ортосунда керектүү аралыкты камсыз кылат.




Жалпы көрүнүшү
Ընդհանուր տեսք

HSZ 410 HS, HSZ 410 HX

KGZ

AM



БАШКАРУУ ПАНЕЛИ

ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԱՀԱՆԱԿ



ТОҢДУРГУЧ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРУНУН КУЛАГЫ
ՄԱՌՑԱՐԱՆԻ ՋԵՐՄԱԿԱՐԳԱՎՈՐԻՉԻ ԲՈՆԱԿ

ТЕРМОРЕГУЛЯТОРДУН КУЛАГЫ

Кулак тондургучтагы температураны жөнгө салуу үчүн пайдаланылат.

Терморегулятордун кулагын саат жебесинин багыты боюнча буроо менен Сиз суукту күчөтөсүз.

- терморегулятор өчүрүлгөн
- ⊗ минималдуу муздатуу;
- ⊛ максималдуу муздатуу.

ՋԵՐՄԱԿԱՐԳԱՎՈՐԻՉԻ ԲՈՆԱԿ

Բոնակն օգտագործվում է սառցարանում ջերմաստիճանի կարգավորման համար: Ջերմակարգավորիչի բոնակը ժամի սլաքի ուղղությամբ պտտելով՝ Դուք ավելացնում եք սառնությունը

- Ջերմակարգավորիչը անջատված է
- ⊗ նվազագույն սառեցում
- ⊛ առավելագույն սառեցում

Тондургуч бөлүмдөн пайдалануу Кызмат көрсөтүү жана күтүү

Тондургуч бөлүмдүн ичиндеги температура терморе-гулятордун кулагы аркылуу орнотулган абалга шайкеш түрдө өзү-өзүнөн жөнгө салынат. Биз терморегуляторду ортону абалга орнотууну сунуш кылабыз.

Тондургучта продуктуларды сактоонун эң жакшы шарттарын камсыз кылуу үчүн төмөнкү сунуштарга баш ийиңиз: туура эмес сактаганда эң жакшы продукттар да бат айныйт.

- Тондургууга жана тондургучта сактоого болжолдонгон продуктуларда керегинен ашык кыроо пайда болбостугу үчүн аларды тыкандык менен ороо зарыл.

- Жаны продуктуларды тондургууга коюп жатканыңызда, алар мурда тонгон продуктуларга тийип калбастыгына кам көрүңүз. Тондургуу үчүн бөлүмдүн ичине жайлаштырылган продуктулар прибордун арткы жана каптал беттерине тийбей турганы максатка ылайыктуу. Эсинизде болсун, продуктулардын сакталуу сапаты тондургуунун тездигинен көз каранды.

- Тондургуу учурунда тондургучтун эшигин ачапаганга аракеттениңиз.

- Продуктулар туура сакталышы жана кийинчерээк оңой эриши үчүн аларды тондургучка кичинекей порцияларда жайлаштырыңыз – бул, ошондой эле, продуктулар ишенитүү жана сапаттуу тоңушуна да өбөлгө түзөт. Продукту тондургууга коюлганда аны датасын көрсөтүп каттап баруу сунуш кылынат.

- Электр камсыздоо токтогон же тондургуч өчүрүлүп, кокусунан эрүү башталган учурларда тондургучтун эшигин ачпаныз – бул тондургучтагы төмөн температураны көпкө сактаганга жардам берет.

- Тодук эмес эриген продуктудан жылуулук менен иштеле турган тамак даярдоодо пайдаланыңыз.

- Жалпы кабыл алынган эрежелерге каршы болсо да, эсинизде болсун, даярдалган продуктуларды жаңыларына караганда аз убакыт сактоо керек.

- Нымдуулук жогорулап кетпестиги үчүн тондургучка суюктуктарды капкаксыз идиштерде койбоңуз – бул температуранын жогорулашына алып келет.

- Тондургуч бөлүмгө ичине толтура тоңуучу суюктук куюлган ишсе идиштерди көп убакытка калтырбаңыз. Кристаллдашуу менен суюктук идишти жарып салышы мүмкүн.

- Эгерде айлана-чөйрөдөгү абанын температурасы көп убакыт бою 10°C тан жогорулабаса, анда продуктуларды сактоо үчүн зарыл болгон температура алынбайт, бул болсо продуктулардын сакталуу мөөнөтүн кыскартат.

Кызмат көрсөтүү жана жууш боюнча ар кандай ишти аткаруудан мурда тондургучту электр тармагынан үзүп коюңуз.

Тондургуч бөлүмдү эритүү

Убакыт өтүшү менен тондургуч бөлүмдүн ички дубалдарынагы кыроо калыңдашып барат.

Кыроонун калыңдыгы 5 мм ден ашканда тондургуч бөлүмдү муздан арылтуу керек. Терморегулятордун кулагын «0» абалга коюңуз жана тондургучты электр тармагынан үзүңүз.

Эрүү мезгилинде тондурулган продуктуларды бир нече кабат кылынган газетага оронуз жана мүмкүнчүлүгүнүн барынча муздак жерге жайлаштырыңыз. Кыроо тез эриши үчүн эшикти ачык калтырыңыз.

Кайра ишке түшүрүүдөн мурда бөлүмдү тыкандык менен кургатыңыз.

Кызмат көрсөтүү жана күтүү

Сиздин тондургучуңуз жытсыз гигиеналык материалдардан даярдалган. Ушул мүнөздөмөнү сактап калуу үчүн, ошондой эле жыт отуруп калбастыгы жана аны кетириүү кыйын болбостугу үчүн күчтүү жыт чыгаруучу продуктуларды ар дайым бекем жабылуучу контейнерлерде сактаңыз.

Тондургучтун ички жана тышкы беттерин ичилүүчү соданын жылуу суудагы эритмесине (сода мыкты дезинфектор болуп да саналат) нымдалган губка же жумшак кездеме менен жууңуз. Ичилүүчү сода жок болсо, нейтралдуу жууш каражатынан пайдаланыңыз. Эч качан өзүңдө органикалык эриткич, абразив, хлор жана аммиак сактаган заттардан пайдаланбаңыз. Тондургуч прибордун тыгыздоочу материалына же пластмассасына өзүңдө май сактаган продуктулар (майонез, өсүмдүк же жаныбар майы жана у. с.) тийип калса, заматта нейтралдуу жууш каражаты жардамында.

Ажыроочу бардык тетиктерди самындануу эритмесине же суудагы жууш каражаттары менен тазалоо керек. Аларды кир жууш машинасында жууса да болот. Эсинизде болсун, кайра тондургучка орнотуудан мурда бардык ажыроочу тетиктерди тыкандык менен кургатуу зарыл. Тондургучтун конденсаторуна чаң чогулушу жана ал анын нормалдуу иштешине тоскоолдук кылышы мүмкүн. Чаң жуткучка керектүү тетиктерин орнотуп, арткы дубалдарын абайлап тазалаңыз.

Эгерде Сиз көпкө дейре тондургучтан пайдаланбай турган болсоңуз, анда аны эритиниз, ичин мыктылап жууңуз, кургатыңыз жана жагымсыз жыт отуруп калбастыгы жана көк дат баспастыгы үчүн эшигин бир азга ачык калтырыңыз. Тондургучтын терморегулятору жана компрессору ишке түшкөндөгү мүнөздүү үн прибордун электр аспаптары иштегенде пайда болуучу нормалдуу үн саналат.

Ташуунун жана сактоонун эрежелери

Жыйнакталган тондургуч табигый түрдө желдетиле турган, салыштырма нымдуулугу 80 % дан жогору болбогон жабык бөлмөдө сакталууга тийиш. Эгерде тондургучтан көп убакытка пайдаланылбаса, аны электр тогунан ажыратып, ичиндеги бардык продуктуларды чыгарып салуу, тондургучту эритүү жана камераларды тазалап коюу керек. Камераларда жыт калбастыгы үчүн тазалагандан кийин эшиктерин бир азга ачык калтыруу керек. Тондургучты жабык унаанын ар кандай түрүндө жумушчу (тик) абалда, унаага ишеничтүү бекитилген түрдө ташуу зарыл. Тондургучты сокку берүүчү таасирлерге дуушар кылууга ТАКЫР БОЛБОЙТ.

Товарды сатуу эрежелери даярдоочу тарабынан регламенттелбейт, бирок улуттук, региондук жана эл аралык стандарттарга ылайык келүүгө тийиш.

Тондургучту туура орнотуңуз.

Жылуулук булактарынан оолак жерде, жакшы желдетиле турган бөлмөдө, «Орнотуу» («Желдетүү») параграфындагы сунуштарга ылайык.

Температураны туура орнотуңуз

Терморегуляторду ортоңку абалга орнотуңуз.

Температураны ченден ашык төмөндөтүү электр энергиясынын сарпын ашырат, бирок продуктунун сакталуу сапатын жогорулатпайт.

Ченден ашык толтура көрбөңүз

Продуктулар жакшы сакталышы үчүн аба жетиштүү деңгээлде айланышы зарыл. Продуктуларды ченден ашык коюу абанын эркин айланышына, тондургучтун туура иштешине тоскоолдук кылат жана электр энергиясынын кошумча сарпына алып келет.

Эшиктер дайыма жабык болсун

Эшиктерди зарыл болгондо гана ачыңыз, эсинизде болсун, эшиктин ар бир ачылышы тондургучтун ичиндеги температураны бир аз жогорулатат жана мурдагы температураны калыбына келтирүү үчүн электр энергиясы сарпталат.

Бекем жабыңыз

Эшиктердеги тыгыздоочу резиналар ар дайым таза болушуна жана эшик жабылганда тондургучтын корпусуна тыгыз тийип турушуна көңүл буруңуз, бул муздак абанын чыгып кетишине жол койбойт.

Ысык тамакты коё көрбөңүз

Тондургучка коюлган ысык продукт тондургучтун ичиндеги температураны бат эле бир нече градуска жогорулатып салат. Тондургучка коюудан мурда идиш жана анын ичиндеги продукт бөлмөнүн температурасына чейин муздашын күтүңүз.

Бул прибор үй-тиричилик жана ушуга окшош жагдайларда пайдаланууга арналган:

- дүкөндө, кеңседе жана башка өндүрүш шарттарындагы кызматчылар үчүн ашкана бөлмөлөрүндө;
- фермердик имараттарда, конок үйлөрү, мотель жана башка жашоого ылайыкташкан инфратүзүлмөлөрдө жашаган клиенттер үчүн;
- «жашоо плюс эртеңки тамак» режиминдеги пансиондор шартында;
- жалпы тамактануу жана ушуга окшош, бирок соода менен байланышы болбогон шарттарда.

Тондургуч канаттандырылдуу деңгээлде иштебей калган учурда, же болбосо бузуктуктар байкалганда, техникини чакыруудан мурда, ушул бөлүктү окуп чыгыңыз. Көп учурларда байкалган көйгөйлөрдү өзүңүз деле чечип алсаңыз болот.

Тондургуч иштебей жатат

Төмөнкүлөрдү текшериниз:

- үйдө электр энергиясы өчпөгөнбү;
- вилка розеткага ишеничтүү сутулганбы;
- розетка иштейби; текшерүү үчүн иштей турган приборду сугуп көрүңүз.

Тондургучтун бөлүмдөрүндөгү температура өтө жогору

Төмөнкүлөрдү текшериниз:

- бөлүмдөрдүн эшиктери тыгыз жабылган, эшиктердеги тыгыздоочу резиналар бүтүн;
- терморегулятордун кулагы керектүү абалга орнотулган. – бөлүмдөр продуктуга жык эмес;
- бөлүмдүн эшиги көпкө ачылбаган.

Компрессор тынымсыз иштейт

Төмөнкүлөрдү текшериниз:

- тондургучтун эшиктери тыгыз жабылат жана көп деле ачылбайт;
- бөлмөнүн температурасы өтө эле жогору эмес; терморегулятордун кулагы керектүү абалга орнотулган.

Тондургуч иштегенде аябай шоокум салат

Төмөнкүлөрдү текшериниз:

- тондургуч түздөлгөн;
- тондургуч башка буюмдарга тийбей турат (мисалы, айланадагы мебелдерге).

Тондургуч системанын ичинде айланып жүрүүчү хладагент, компрессор иштебей жаткан болсо да, акырын чулкулдашы мүмкүн. Тынчсызданбаңыз, бул нормалдуу абал.

Текшергенден кийин да тондургуч көңүлдөгүдөй иштей бербесе, анда авторлошкон Сервис борборуна кайрылыңыз.

KGZ



Продукциядагы же колдонмодогу бул белги (маркировка) чыгындын айлана-чөйрөгө көзөмөлсүз таралышынан жеткен зыяндын алдын алуу үчүн продукцияны башка үй-тиричилик таштандылары менен кошо утилизациялабоо, ошондой эле материалды кайра иштөө жана андан пайдалануу процессин оптималдаштыруу керектигин көрсөтөт.

Пайдалануучу эскирген буюмду атайын кабылдоо пунктуна тапшырышы мүмкүн, эгерде улуттук мыйзамдар менен жол коюлган болсо, анда жаңы буюм алып жатканда эскирин компанияга кайра тапшырышы да мүмкүн.

– буюмдун модели:

– бұзуктуктун мүнөздөмөсү.

Сервис кызматын көрсөтүүнү чыныгы профессионалдарга ишениңиз!

Документ ичинде табличканын сериялык
тондургуч номери мисалы, S/N 52YYWW333333
катары чыгаруу күнүн камтыйт YY жылдын эки
акыркы сандар туура келет
WW алтынын катар номерине түврө келет

WW аптанын катар номерине туура келет

Шайкештик Продукт тязалган жарыялоо TR 037/2016
талаптар Бирликке

Бул продуктту туура утилизациялоо, WEEE (Эскирген үйгирчилик техникасын жыйноо жана утилизациялоо системасына ээ болгон Евросоюз жана башка Европа өлкөлөрүндө колдонулат.)

[illegible]

⚠ Պահպանեք տվյալ ձեռնարկը Այն պետք է լինի սառցարանի հետ միասին, վաճառքի, սարքավորման փոխանցման կամ նոր բնակարան տեղափոխվելու դեպքում, որպեսզի սարքավորման նոր տեղը կարողանա ծանոթանալ նրա գործարկման և սպասարկման կանոններին:

⚠ Ուշադիր կարդացեք ձեռնարկը՝ նրանում կան Ձեր սառցարանի տեղադրման և անվտանգ օգտագործման մասին կարևոր տեղեկություններ:

⚠ Սառցարանը նախատեսված է չիսկ տարածքների ներսում՝ օգտագործման համար: Ցանկացած հանգամանքներում չօգտագործել սառցարանը փողոցում, պատուհանում և այլն:

⚠ Այս սարքը նախատեսված է սառնակահյուսում սառեցված մթերքների սառեցման և պահպանման համար:

⚠ Սարքը նախատեսված չէ ֆիզիկական, զգացմունքային կամ մտավոր ցածր կարողություններով անձանց (այդ թվում՝ երեխաների) կողմից օգտագործման համար կամ երեխան փորձել կամ փորձելների բացակայության դեպքում, թե՛ նրանք չեն գտնվում հսկողության տակ կամ նրանք ծանոթացված չեն այդ սարքի ցուցումներին, նրանց անվտանգության համար պատասխանատու տեղի կողմից: Երեխաները պետք է գտնվեն հսկողության տակ՝ սարքի հետ խաղալը կանխելու համար:

⚠ Հորպիսի սառցարանին իրական ձեռքերով՝ էլեկտրական հոսանքահարումից խուսափելու համար՝ սարքի անսարքության դեպքում:

⚠ Սի օգտագործեք երկարացման լարեր և եռաբաշխիչներ: Դա ստեղծում է բնական հնարավոր վտանգ: Արտադրողը պատասխանատվություն չի կրում այլման համար, որը տեղի է ունեցել երկարացման լարերի կամ եռաբաշխիչների, ինչպես նաև միացման մալուխի օգտագործման հետևանքով, որի հատուկ չի համապատասխանում սպառվող հզորությանը: Սի հանեք խորացող վարդակից, բաշեղով լարից՝ ուշ շատ վտանգավոր է: Մուտքման լարի վնասման դեպքում, այն հարկապես է փոխարինել հատուկ լարով կամ լրակազմով, որը ստանում է պարտաստորից կամ նրա ներկայացուցիչ: Մալուխի փոխարինումը պետք է կատարվի միայն մասնագիտացված անձնակազմի կողմից:

⚠ **ՈՒՇԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ** Սարքը տեղադրելիս համոզվեք, որ մուտքման լարը սեղծված և վնասված չէ:

⚠ **ՈՒՇԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ** Սի տեղադրեք բազմատեղանոց դիֆուզիայի կարողակներ (երկարացման լարեր) կամ մուտքման դիֆուզիայի արդյունքներ սարքի ետևամասում:

⚠ Սի դիպչեք սառցարանի ներքին սառեցնող մակերեսներին, հատկապես , թե՛ Ձեր ձեռքերը խոսով են: Սի դրեք բերանը սառույցի կտրուկներ, որոնք նոր եք հանել սառցարանից, - այդպես կարելի է ստանալ տեղային ցրտահարում:

⚠ Ցանկացած գործողություններից առաջ, կապված լինալու կամ սպասարկման հետ, անջատեք սառցարանը ցանցից:

⚠ Եթե սառցարանը նախատեսված է հիվ փոխարինման համար, որն ունի փակող սարքեր դռան վրա, հիվ սառցարանը դեռ նետելուց առաջ շարքից հանեք կամ հեռացրեք այդ սարքը՝ երեխաների անվտանգության ապահովման համար, որոնք կարող են փակված լինել սառցարանի ներսում խաղի ժամանակ:

⚠ Ոչ ստանդարտ իրավիճակի ի հայտ գալու դեպքում, անջատեք սառցարանը ցանցից և զանգահարեք սպասարկման կենտրոն, որի հեռախոսահամարը նշված է երաշխիքային փաստաթղթում (սպասարկման վկայագրում)

⚠ Արգելված է սառցարանի կառուցվածքի փոփոխությունը և այլ անձանց միջամտությունը, որոնք փաթեղված չեն արտադրողի կողմից՝ երաշխիքային վերանորոգման համար:

⚠ Չպահել և չօգտագործել բեռնի, այլ դուրավառ հեղուկներ և զգվեք սառցարանում կամ դրա մոտ կամ այլ կենցաղային էլեկտրական սարքերի մոտ:

Այդ սարքը նախատեսված է կենցաղային և նմանատիպ այլմաններում օգտագործման համար՝

- հոսիանոցային գոտիներում անձնակազմի համար, գրասենյակներում և այլ արտադրական պայմաններում,

- ֆերմերային շինություններում և հաճախորդների կողմից հյուրանոցներում, մթերներում և բնակելի տիպի այլ ինֆրակառուցվածքներում.

- «գիշերակաց և նախաճաշ» պանսիոն ռեժիմի պայմաններում.

- հասարակական սնդի և նման պայմաններում, որոնք կապված չեն առևտրի հետ

⚠ **ՈՒՇԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ** Արգելվում է սառցարանի ետևի պատի (կոնդենսատորի ցանցի) կոնտակտը ճկուն մետաղաթելից հետ, որն օգտագործվում է զազօջանի միացման համար, և ինչպես նաև զազա ջրամատակարարման մետաղական խողովակատարերի, այլ սարքերի էլեկտրական լարերի հետ:

⚠ Սարքում չպահել իրդեհականաց իրեր, մասնավորապես անդրգոլային բալոններ բռնկվող լիցքավորմամբ:

⚠ Ներգրվածք երկու կամ ավելի մարդ՝ Ձեր արտադրանքը տեղափոխելու և տեղադրելու համար: Այս ցուցումներին հետևելու հրաժարումը կարող է հանգեցնել վնասման կամ վնասվածքի: Օգտագործեք պաշտպանիչ ձեռնոցներ:

⚠ Էլեկտրական մուտքման երկարատև անջատման դեպքում մթերքները կարող են փչանալ:

⚠ Սառեցնող սարքի հետ աշխատելիս (մաքում, տեղադրում և այլն) պահեք երեխաներին հսկողության ներքո՝ նրանց կողմից վնասվածք ստանալուց խուսափելու համար:

Սարքը պետք է տեղադրել սեղանի, որտեղ շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը համապատասխանում է տեխնիկական տվյալներով արդուականը նշված կլիմատիկ դասին:

Կլիմայական դաս	Շրջակայի ջերմաստիճանը
SN	+10°C-ից մինչև + 32°C
N	+16°C-ից մինչև + 32°C
ST	+16°C-ից մինչև + 38°C
T	+16°C-ից մինչև + 43°C

⚠ **ՈՒՇԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ** Ձեր սարքը լիցքավորված է R600a սառցակալությամբ (նշում սպասարկման սեղանի ֆիլիալում և սարքի ներսում ցուցատախտակի վրա): Չգուշացնում ենք Ձեզ, որ իզոդացնող բնական զազ է, որը դուրսդրվում է: Սառնագրակի ուղղվածքի պատահական վնասման դեպքում, խուսափեք բաց կրակի կամ այլման պոտենցիալ աղբյուրների ցանկացած տեսակից և մանրակալիտ օդափոխելի այն տարածքը, որտեղ դրված է սառցարանը:

⚠ Տարածքի ծավալը պետք է լինի 1 մ³ R600a սառնագրակի յուրաքանչյուր 8 գ-ի համար: Մասնավորապես Ձեր սառցարանում պարունակվող սառնագրակի բնականը նշված է ներսում գտնվող փաստաթղթերի տվյալներով արդուական մեջ:

Երբեք մի միացրեք սառցարանը, թե՛ կան վնասման նշաններ: Եթե կասկածներ ունեք ապրանքի անսարք վիճակի հետ կապված, դիմեք սպասարկման կենտրոն:

⚠ **ՈՒՇԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ** Սարքի ներսում մի օգտագործեք էլեկտրական այլ սարքեր:

⚠ **ՈՒՇԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ** Սի փակեք օդափոխիչ անցքերը, որոնք գտնվում են սարքավորման կորդուսում կամ ներկառուցված հատվածում:

⚠ **ՈՒՇԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ** Թույլ չի տվեք սառնագրակի ուղղվածքի վնասում:

⚠ **ՈՒՇԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ** Սի օգտագործեք մեխանիկական սարքեր կամ այլ միջոցներ հալման գործընթացը արագացնելու համար, բացի այն միջոցներից, որոնք նախատեսված են արտադրողի կողմից:

Խցիչի վնասման դեպքում միջոցներ ձեռնարկեք դրա անհապաղ փոխարինման համար: Փաթեթավորման կործրելը ենթակա են կրկնակի վերանշակման և մակնշվում են նշանով:



Սարքի կրկնակի միացումը (օրինակ, պատահական անջատման ժամանակ) իրականացրեք 5-10 րոպե հետո:

⚠ **ՈՒՇԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ** Այս սարքը նախատեսված չէ արտադրանքի անջատելի սարքի կառավարման հետ աշխատելու համար, ինչպիսիք են ժնչիչ կամ հեռախոսավարման վախանալը: Այս սարքը կարող է օգտագործվել միայն այն դեպքում, եթե այն միացված է:

Տեղադրում և միացում

Ճիշտ տեղադրումն անհրաժեշտ է սառցարանի հուսալի և արդյունավետ աշխատանքը ապահովելու համար:

Օդափոխություն

Սառցարանի ճնշակն ու խտարարը աշխատանքի ընթացքում տաքանում են, այդ պատճառով անհրաժեշտ է ապահովել բավարար օդափոխություն: Սառցարանը պետք է տեղադրված լինի լավ օդափոխվող տարածքում՝ օդի նորմալ խոնավությամբ: Արգելվում է սառցարանը տեղադրել բարձր խոնավություն ունեցող տարածքներում, օդի չափազանց լուրջ տեղում, Տեղադրման ժամանակ ապահովվեք նվազագույն հեռավորություն՝ 5 սմ սարքի հետին և կողային պատերի համար և 10 սմ վերևից՝ օդի ազատ շրջանառության համար: Մի փակեք օդի շարժը սարքի հետևից

Մի տեղակայեք ջերմային աղբյուրների մոտ

Հարկավոր չէ տեղադրել սառցարանն այնպես, որ այն գտնվի ուժիղ արևային ճառագայթների ազդեցության տակ կամ ջերմության աղբյուրների կողքին (խոհանոցային վառարանների, ջեռոցների, բուխարիների):

Հավասարեցում

Սառցարանի լավ աշխատանքի համար կարևոր է, որպեսզի այն գտնվի հարթ մակերևույթի վրա: Սառցարանն իր տեղում տեղադրելուց հետո՝ կարգավորեք դրա դիրքը առջևի մասում կարգավորման հենակները պտտելով միջոցով: Սառցարանի թեքվածությունը դեպի հետ, չպետք է գերազանցի 5°:

Նախորդը չափեք դռների բացվածքները (այլությունը և երկարությունը), աստիճանակաղնակը և այլն, որպեսզի համոզվեք, որ սարքը կարող էք տեղաշարժել ընտրված վայրը:


Հետմնրեք ՓՈՒՆԱՐԱՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

Ճնշակ և խորշի հետևի պատի միջև, ինչպես նաև այլ պահանջներ և ստանդարտ ժապավեններ, որոնք պաշտպանում են սարքի շարժական մասերը տեղափոխումներից:

Եթե սարքն ունի պաշտպանիչ ծածկույթ արդիւնային թաղանթից, ապա զգույշ հեռացրեք այն, պահպանելով նախազգուշության կանոնները, որպեսզի չվնասեք մասերի լաքնաերկապատ կամ արդիւնային ծածկույթները

Սարքի աշխատանքային զգաբարիտները

Տարածք համար անհրաժեշտ օդի շրջանառության



Միացում՝ էլեկտրական ցանցին

Սառցարանը պատրաստված է ըստ էլեկտրահարմար միջ պաշտպանվածության աստիճանի 1 դասի և միացվում է էլեկտրական ցանցին՝ երկաթե ալյումին վարդակի օգնությամբ՝ հողակցման հավաք:

Էլեկտրական ցանցին միացնելուց առաջ համոզվեք, որ՝
- ցանցում լարումը համապատասխանում է ցուցատախտակի վրա նշված տվյալներին, որը գտնվում է սառցարանի պատի ներքին կողմում, մասնավորապես ~220-240V:

- էլեկտրական վարդակի հողակցման հպումը ամրապնդված է էլեկտրական ձևով միացված է էլեկտրական ցանցի մուգող մարմնի հողակցման լարով (միացման լարը պետք է հաշվարկված լինի ոչ պակաս քան 10 A հոսանքի համար):

- վարդակը և խորոցը մեկ տեսակի: Եթե խորոցը հարմար չէ վարդակի համար, հարկավոր է վարդակը փոխել՝ մուգող լարի խորոցին համապատասխան (աշխատանքները պետք է կատարի որակավորված մասնագետը):

Սառցարանն պետք է տեղադրված լինի այնպես, որպեսզի վարդակը Չեզ միշտ հասանելի լինի: Սույն ձեռնարկում նկարագրված մեծ հզորության նկնցադրային սարքերն անվտանգության պահանջների խախտմամբ միացրած սառցարանը ենթարկվող վտանգ է ներկայացնում: Երկարալի էլեկտրացանցին

ամրապնդված միացվող սառցարանը շահագործում են պաշտպանիչ անջատման սարքով (ՊՆԱ), որն ունի պարամետրերի հետևյալ արժեքները՝ անվտանգության լարման ընդերկրային՝ ~220-240B/50Հց, միացման շերտ՝ ոչ ավել, քան 30մմ, միացման անվտանգության ժամանակը՝ 0,1վ:

Էլեկտրական ցանցը պետք է ունենա պաշտպանիչ սարք, նախատեսված 16Ա համար: Արգելվում է միացնել սառցարանային սարքը էլեկտրական ցանցին, որն ունի հոսանքային բեռնումներից անսարք պաշտպանություն:

Արտադրողը պատասխանատվություն չի կրում առողջությանը կամ սեփականությանը վնաս հասցնելու համար, եթե դա առաջացել է տեղադրման նշված նորմերի խախտման հետևանքով:

ՈՒՆԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Տեղադրելուց հետո սպասեք մոտ երեք ժամ

Նախքան սառցարանը էլեկտրացանցին միացնելը, որպեսզի համոզվեք, որ սառցարանը

տեղափոխելուց հետո պատշաճ է տեղաբաշխվել: Դա անհրաժեշտ է սառցարանի ճիշտ աշխատանքի համար:

Շահագործումից առաջ անհրաժեշտ է սառցարանի ներքին մակերեսները վառվել կերակրի սոդայի լուծույթով:


Սառցարանը էլեկտրական ցանցին միացնելուց հետո՝ կայեք կառավարման պահանակի վրա սառնության միջին ռեժիմը. մի քանի ժամից կարող են տեղադրել մթերքները սառցախցիկում:

ՈՒՆԱՐՈՒԹՅՈՒՆ!

Խուսափելու համար ռիսկի choking փաթեթավորման թափոններ (թաղանթներ, օդի և այլն) պետք է պահվեն անհասանելի երեխաների:

Հետևի պատի վրա սահմանափակիչի տեղադրում

Տեղադրեք սահմանափակիչը ներառված է ինչպես ցույց է տրված նկարում: Այն կապահովի անհրաժեշտ հեռավորությունը սառցարանի և պատի միջև:



Մաոցարանային բաժնում ջերմաստիճանը ավտոմատ կերպով կարգավորվում է ջերմակարգավորիչի բռնակով հաստատած դիրքին համապատասխան: Մենք խորհուրդ ենք տալիս ջերմակարգավորիչը հաստատել միջին դիրքով: Նպատակ ունենալով ապահովել մթերքների պահպանման լավագույն պայմանները հետևեք ներքևում շարադրված ցուցումներին սխալ պահպանման դեպքում անգամ ամենաթյուր մթերքները արագ կփչանան:

- Մանեցվան համար նախատեսված մթերքները հարկավոր է մանրակրկիտ փաթեթավորել՝ ավելորդ ելյումի առաջացումից խուսափելու համար:

- Երբ սառեցնում եք թարմ մթերքները, թույլ մի տվեք, որ դրանք դիպչեն ավելի վաղ սառեցված մթերքներին:

- Առավել նախընտրելի է, որպեսզի սառցախցիկի ներսում տեղադրվող մթերքները չդիպչեն ետին և կողային պատերին: Հիշեք, որ մթերքների պահպանումը կախված է սառեցման արագությունից:

- Աշխատեք չբացել սառցարանի դուռը սառեցման ժամանակ:

- Ճիշտ պահպանելու և հետագա հալեցման հեշտության համար տեղադրեք մթերքները սառցարանում փոքր բաժիններով, դա կօգնի պահպանել ցածր ջերմաստիճան սառցարանում ավելի երկար ժամանակով: խորհուրդ ենք տալիս գրառումներ կատարել նշելով սառեցման մասնաթիվը:

- Հոսանքի խափանման կամ պատահական հալեցման դեպքում, երբ սառցարանն անջատված է, մի բացեք սառցարանի դուռը, դա կօգնի պահպանել ցածր ջերմաստիճան սառցարանում ավելի երկար ժամանակով:

- Մասամբ հալեցված մթերքները օգտագործեք ջերմաշնչված **ճանաչատեսակներ** պարփով պատրաստելու համար:

- Ի հեճուկս հայտնի կարծիքի, հիշեք, որ պատրաստված մթերքները կարելի է պահել ավելի քիչ ժամանակով, քան թարմ մթերքները:

- Սառցարանում առանց կափառիչի տարաներով հեղուկներ մի դրեք՝ խոնավության բարձրացումից խուսափելու համար դա հանգեցնում է ջերմաստիճանի բարձրացմանը:

- Մի՛ տեղադրեք սառցախցիկում երկարատև ժամանակով ապակե տարաներ առողջ հեղուկներով: Հեղուկը, բյուրեղավորվելով, կարող է կոտրել տարան: Եթե շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը երկարատև ժամանակի ընթացքում չի գերազանցում 10°C, ապա մթերքների պահպանման համար անհրաժեշտ ջերմաստիճանը չի բարձրանա, ինչը կկրճատի մթերքների պահպանման ժամանակը:

Լվացման և սպասարկման հետ կապված ցանկացած գործողություններ կատարելուց առաջ անջատեք սառցարանը էլեկտրական ցանցից:

Եթե որոշել եք ձեռնորդ ապաստեցնել, ապա հաստատեք ջերմակարգավորիչի բռնակը «0» դիրքում և անջատեք սառցարանը էլեկտրական ցանցից: Ապաստեցման ժամանակ սառեցված մթերքները մի քանի շերտով փաթեթավորեք թերթի մեջ և ըստ հնարավորության, տեղավորեք սառը վայրում: Սառցարանը կրկին միացնելուց առաջ լվացեք և մանրակրկիտ չորացրեք բաժինները: Սպասարկում և խնամք

Չեք սառցարանը պատրաստված է հոտ չունեցող հիգիենիկ նյութերից: Այս բնութագրերի պահպանման համար սուր հոտ ունեցող մթերքները միշտ պահեք ամուր փակված ամաններով խուսափելու համար հոտերից, որոնք հետո շատ բարդ կլինի վերացնել: Սառցարանի ներքին և արտաքին մակերեսները լվացեք կերակրի սոդայի և գուլջրի լուծույթով թրջված սպունգով կամ փափուկ լաթով՝ (սոդան նաև լավ անոսահանիչ է): Կերակրի սոդա չունենալու դեպքում օգտագործեք որևէ չեզոք լվանայու միջոց: Երբեք մի օգտագործեք օրգանական լուծիչներ, հարթեցնող, ջուր, ամոնիակ պարունակող նյութեր: Ցուղային մասսա պարունակող մթերքների (մայրենեկ, բուսական կամ կենդանական յուղեր և այլն) սառցարանի խցիկի խառարանի կամ պլաստմասսային դիպչելիս, հետաքրքեք այն որևէ վիճակում միջոցով:

Բոլոր հանդիմ մասերը կարելի է լվանալ օձառի կամ լվացող միջոցի ջրային լուծույթով: Դրանք կարելի է նաև լվանալ ապար լվանալու մեքենայով: Հիշեք, որ բոլոր հանդիմ մասերը անհրաժեշտ է մանրակրկիտ չորացնել՝ դրանք սառցարան դնելուց առաջ:

Փոշին կարող է կուտակվել սառցարանի խառարանի վրա և խոչընդոտել դրա նորմալ աշխատանքին: Զգուշորեն մաքրեք սառցարանի հետին պատը փառչելով օգտագործելով համապատասխան գլխադիրներ:

Եթե Դուք չեք պատրաստվում օգտագործել սառցարանը երկար ժամանակ, ապաստեցրեք այն, լվացեք ներսի մասը, չորացրեք և դնեք փոքր-ինչ բաց թողեք խուսափելու համար տիպաճ հոտից և բորբոսից: Էլեկտրասարքավորման աշխատանքի ժամանակ ջերմակարգավորիչի և ճնշակի միացման բնորոշ ձայները նորմալ ձայներ են:

Փոխադրում և պահպանման կանոնները Փաթեթավորված սառցարանը պետք է պահվի փակ տարածքում բնական օդափոխությամբ ոչ ավել քան 80% հարաբերական խոնավությամբ: Եթե սառցարանը երկար ժամանակ չի շահագործվելու, ապա այն պետք է անջատել էլեկտրական ցանցից: հանել բոլոր մթերքները, ապաստեցնել սառցախցիկը և մաքրել այն: Մաքրելուց հետո դնեք փոքր-ինչ բաց թողնել, որպեսզի խցիկներում հոտ չառաջանա: Սառցարանը պետք է փոխադրել աշխատանքային դիրքով (ուղղահայաց), ցանկացած տե սակի փակ փոխադրամիջոցով հուսալի կերպով ամրացնելով այն: ԱՐԳԵԼՎՈՒՄ սառցարանը նե թարկել հարվածների: Ապրանքի իրաց մաս կանոնները չեն կ արգավորվում արտադրողի կողմից, բայց պետք է համապատասխանեն ազգային, տարածաշրջանային և միջազգային ստանդարտներին:

Էլեկտրաէներգիայի խնայողության ցուցումներ Անսարքությունները և դրանց վերացման մեթոդները

AM

Ճիշտ տեղադրեք սառցարանը Ջերմային աղբյուրներից տարածության վրա, լավ օդափոխվող տարածքում՝ «Տեղադրում» («Օդափոխություն») բաժնի ցուցումներին համապատասխան:

Ճիշտ հաստատեք ջերմաստիճանը: Դրեք ջերմակարգավորիչը միջին դիրքով Ավելորդ ցածր ջերմաստիճանի հաստատումը կազդի միայն էլեկտրաէներգիայի ծախսի բարձրացման վրա, բայց չի լավացնի մթերքների պահպանվածությունը: Չափից ավելի ցածր ջերմաստիճանը կարող է վնասել բանջարեղենի, պատրաստի մսի և պանրի պահպանությանը:

Մի գերլցրեք Մթերքների պահպանման համար կարևոր է օդի բավարար շրջանառությունը: Մթերքների գերլցնելը խանգարում է օդի ազատ շրջանառությանը, սառցարանի ճիշտ աշխատանքին և առաջացնում է էլեկտրաէներգիայի լրացուցիչ ծախս:

Դռները փակ պահեք Դռները բացեք միայն անհրաժեշտության դեպքում, հիշեք, որ դռն յուրաքանչյուր բացում մի քանի անգամ բարձրացնում է ջերմաստիճանը սառցարանի ներսում և նախկին ջերմաստիճանի վերականգնման համար ծախսվում է էլեկտրաէներգիա:

Ամուր փակեք Հետևեք այն բանին, որպեսզի սառցարանի դռների խցարար ռետինը մաքուր լինի և փակելու ժամանակ ամուր կպչի կորպուսին՝ դա թույլ կտա խուսափել սառը օդի արտահոսքից:

Մի տեղադրեք տաք ուտելիքներ Տաք մթերքները, որոնք դրված են սառցարանում, անմիջապես բարձրացնում են ջերմաստիճանը մի քանի աստիճանով: Մինչև սառցարանում տեղադրելը, թողեք որպեսզի մթերքները և սպասքը սառչեն և հասնեն սենյակային ջերմաստիճանի:

Սառցարանի անբավարար աշխատանքի կամ անսարքություններ առաջանալու դեպքում, մինչև մասնագետին դիմելը կարդացեք այս բաժինը: Շատ դեպքերում՝ Դուք ինքներդ կարող եք լուծել ծագած խնդիրները:

Սառցարանը չի աշխատում

Ստուգեք, որ՝

- տանը անջատված չէ էլեկտրաէներգիան;
- խրոցակը ապահով դրված է վարդակում;
- վարդակը սարքին է, ստուգելու համար միացրեք մի սարք, որի աշխատելու վրա Դուք վստահ եք.

Ջերմաստիճանը սառցարանային բաժնում չափազանց բարձր է

Ստուգեք, որ՝

- բաժինների դռները ամուր են փակված, դռների վրայի խցվածքները զստված չեն;
- ջերմակարգավորիչի բռնակը գտնվում է ճիշտ դիրքում.
- բաժինները գերլցված չեն մթերքներով,
- բաժնի դուռը հաճախ չի բացվել.

Մշտապես աշխատում է ճնշակը

Ստուգեք, որ՝

- սառցարանի դռները ամուր փակվում են և բացվում են ոչ այնքան հաճախ,
- տարածքում ջերմաստիճանը չափից ավելի բարձր չէ;
- ջերմակարգավորիչի բռնակը գտնվում է ճիշտ դիրքում.

Եթե ստուգումից հետո սառցարանը շարունակում է աշխատել ոչ նորմալ ձևով, կապ հաստատեք Սպասարկման կետրոնի հետ:

Սպասարկման կենտրոն դիմելուց առաջ՝

4. ստուգեք, հանրավոր է արդյոք ինքնուրույն վերացնել անսարքությունը (տե՛ս «Անսարքություններ»-ի դրանք վերացման մեթոդները» բաժինը)
 5. եթե անսարքությունը չի վերանում, գնահատե՛ք մոտակա սպասարկման կենտրոնի (ցուցվող սպասարկման վկայագրում է): Սպասարկման կենտրոն դիմելիս անհրաժեշտ է հայտնել
 - ապրանքատեսակի մոդելը
 - ապրանքատեսակի մերիական համարը (այդ տվյալները Դուք կգտնեք տեխնիկական բնութագրերի աղյուսակում, որը գտնվում է աջ ստանդարտային խցիկի պատի վրա):
 6. անսարքության բնույթը:

Մի օգտվեք արտադրողի կողմից չլիազորված անձանց ծառայություններից: Վերանորոգման ժամանակ պահանջեք բնօրինակ պահեստային մասերի օգտագործում

Վստահեք սպասարկումը մասնագետների

Արտադրանքը վկայագրված է՝ պահանջներին համապատասխան

ՄՄ ՏԿ 004/2011 «Ցածրավոլտ սարքավորման
անվտանգության մասին»

ՄՄ ՏԿ 020/2011 «Տեխնիկական միջոցների
էլեկտրամագնիսային համատեղեփություն»

Ապրանքի համար տրվում է

համապատասխանության Հայտարարագիր ԵՏՍ
TR 037/2016 պահանջներ

ՄԱՐԸ ԿՐԻՍՏԻՆՈՎՆԱՅԻ

ՆԱԽԻՆՈՒՄ: WEEE


(տարածվում է Եվրոպայի խորհրդի և Եվրոպայի այլ երկրների վրա, որտեղ առկա է մաշված կենցաղային տեխնիկայի հավաքման և ուտիլիզացման համակարգ):



Արտադրանքի վրա կամ գրականության մեջ այս նիշը նշանակում է, որ ապրանքը չպետք է ուտիլիզացվի այլ կենցաղային թափոնների հետ վրափախ թափոնների անվերահսկելի տարածումից շրջակա միջավայրի հնարավոր վտանգը կանխարգելելու համար, ինչպես նաև նյութերի վերամշակման գործընթացի և կրկնակի օգտագործման օպտիմալացման համար:

Սպառողը կարող է հանձնել մշակված սաքքավորումը հանձնման հատուկ կետերում՝ կամ տր ամանատիպ ապրանքի գնման դեպքում հետ վերադարձնել ընկերությունը, էթե դա թույլատրվում է ազգային օրենսդրությամբ:

Տվյալ տեխնիկայի արտադրության ամսաթիվը
կարելի է ստանալ (S/N 52YYWW333333) սերիալային
համարից՝ հետևյալ կերպ՝



Технический лист

Техникалық парак

RU

KZ

Торговаямарка	Hotpoint
Модель	HSZ 410 HS, HSZ 410 HX
Изготовитель:	ООО «Ай Эйч Пи Апплаенсес»
Страна-производитель:	Россия
Категория модели бытового холодильного прибора	8 (Морозильники типа «шкаф»)
Класс энергетической эффективности	B
Потребление энергии основанное на резу- льтатах стандартного испытания, про- водимого в течение 24 ч. Фактическое потребление энергии зависит от того, как будет использоваться холодильный прибор и где он установлен	303 кВтч/год
Полезный объем отделений, л:	
Другое отделение	-
Отделение для хранения вина	-
Полезный объем для хранения свежих продуктов	-
Отделение для скоропортящихся пищевых продуктов	-
Отделение/секция с маркировкой «две звездочки»	-
Отделение с маркировкой «три звездочки»	-
Отделение с маркировкой «четыре звездочки»	118
Отделения без инееобразования	-
Значение безопасного отклонения энергии «Х», ч, определенное как время повышения температуры	15
Замораживающая способность, килограмм в сутки	6
Климатический класс: Этот прибор предназначен для использования при температуре окружающей среды от + 10°C до +38°C	SN-ST
Корректированный уровень звуковой мощности, дБ	43
Классификация конструкции	
Эксплуатационные возможности морозильного отделения	✱✱✱✱
Номинальное значение напряжения электропитания или диапазон напряжения	220-240 V ~
Условное обозначение рода электрического тока или номинальная частота переменного тока, Hz	50
Мощность нагревателя системы оттаивания, Вт	-
Максимальная мощность лампы освещения, Вт	-
Класс защиты от удара электрическим током	1
Система охлаждения	Статический
Тип хладагента	R600a
Количество компрессоров	1
Габаритные размеры Высота*Ширина*Глубина, мм:	1000*600*615

Өнім	Мұздатқыш
Сауда белгісі	Hotpoint
Моделі	HSZ 410 HS, HSZ 410 HX
Өндіруші	"Ай Эйч Пи Апплаенсес" ЖШҚ
Өндіруші-ел	Ресей
Тұрмыстық Мұздатқыш құралы үлгісінің санаты	8
Балғын өнімдерді сақтау үшін жалпы пайдалы көлемі	жоқ
Балғындық секциясының жалпы пайдалы көлемі	жоқ
Мұздатылған өнімдерді сақтау үшін жалпы пайдалы көлемі "****"	118 л
Мұздатылған өнімдерді сақтау үшін жалпы пайдалы көлемі "*****"	-
Мұздатқыш бөлімінің пайдалану мүмкіншіліктері	✱✱✱✱
Балғындық секциясының есептік температурасы	жоқ
Электрлік қорек көзі кернеуінің нақтылы мәні немесе кернеу диапазоны	~220-240 V
Электрлік тоқтың түрін шартты белгілеу немесе айналымалы тоқтың нақтылы жиілігі	50 Hz
Нақтылы ток	0,9 A
Еріту жүйесі қыздырғышының қуаттылығы	-
Жарықтандыру лампасының максималдық қуаттылығы	жоқ
Электрлік токпен зақымдалудан қорғау	Қорғау санаты I
Энергетикалық тиімділік классы	B
Энергияны жылдық тұтыну	303 кВтс
Климаттық санат: қоршаған орта температурасы «Х» бастап «Х» дейін болған жағдайда пайдалануға тағайындалған	SN-ST «+10°C» бастап «+38 °C» ейін
Тоңазыту қабілеті:	6 кг/24с
Электр энергиясын қауіпсіздіру уақыты	15с
Салқындату жүйесі	Статикалық
Суық агенттің типі	R600a
Дыбыстық қуаттылықтың түзілген деңгейі	43 дБА
Компрессорлар саны	1
Кіріктірілетін құрал	жоқ
Бұл құрал тек шартты сақтауға ғана арналған	жоқ

Буюм:	Тондургуч	Արարանդետասկ	Սառցարան
Соода	Hotpoint	Արարանքսիշ	Hotpoint
Модели	HSZ 410 HS, HSZ 410 HX	Մոդել	HSZ 410 HS, HSZ 410 HX
Даярдоочу	Ай Эйч Пи Апплаенсес ЖЧК	Պատրաստող	"Այ ԷՖ Փի Ակվալենսես" ՍՊԸ
Даярдоочу өлкө	Орусия	Պատրաստող երկիր	Ռուսաստան
Турмуш-тиричилик тондургуч аспаптын модели категориясы	8	Կենցաղային սառցարանային սարքի մոդելի կարգը	8
Жаны тамак-ашты сактоо үчүн жалпы пайдалуу сумма	Жок	Հնդիանուր օգտակար ծավալը՝ թարմ մթերքների պահման համար	չկա
Салкындыксекциясынын ээске алынган температурасы	Жок	Թարմության խցիկի ընդհանուր օգտակար ծավալ	չկա
Тондурулган продуктуларды сактоо үчүн жалпы пайдалуу көлөмү ****	118 л	Հնդիանուր օգտակար ծավալը՝ սառեցված մթերքների պահման համար ****	118 л
Тондурулган тамак-ашты сактоо үчүн жалпы пайдалуу сумма **s3	-	Հնդիանուր օգտակար ծավալը՝ սառեցված մթերքների պահման համար ***	-
Тондургуч бөлүмдүн иштөө мүмкүнчүлүктөрү		Սառցախցիկի շահագործման հնարավորություններ	
Салкындык секциясынын ээске алынган температурасы	Жок	Թարմության խցիկի աշխարհային ջերմաստիճան	չկա
Электр чыңалуунун номинал мааниси же чыңалуунун диапозону	~220-240 V	Ենթարանուցման լարման անվանական նշանակությունը կամ լարման	~220-240 V
Электр тогу түр үнүн шарттуу белгиси же өзгөрмөлүү токун номинал жыштыгы	50 Hz	Էլեկտրական հոսանքի տեսակի պայմանական նշում կամ փոփոխական հոսանքի անվանական հաճախականություն	50 Hz
Номинал ток	0,9 A	Անվանական հոսանք	0,9 A
Эрүү системасы ысытыкчынын кубаттуулугу	-	Հվտեման համակարգի տաքացուցչի հզորություն	-
Жарыткыч лампанын максималдуу кубаттуулугу	Жок	Լուսավորության լամպի առավելագույն հզորություն	չկա
Электр тогунаан жабыркоодон коргоо классы	Коргоо классы I	Էլեկտրապարոմից պաշտպանության դաս	Պաշտպանության դաս I
Энергия керектөөнүн классы	B	Էներգիաարդյունավետության դաս	B
Жылдык энергия керектөө	303 кВтс	Էներգիայի տարեկան սպառում	303 կվժ
Климаттык классы	SN-ST (+10°C..+38°C)	Կլիմայական դասարան: (կլիմայական դաս) Այս սարքը նախատեսված է "X" - ից "X"շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանում օգտագործելու համար	SN-ST (+10°C..+38°C)
Тондуруу жөндөмдүүлүгү	6 кг/24с	Սառեցման ունակություն	6 կգ/24 ժ
Электр энергиясын коопсуз өчүрүү убактысы	15с	Էլեկտրաէներգիայի անվտանգ անջատման ժամանակը	15 ժամ
Муздатуу системасы	Статикалык	Սառեցման համակարգ	Ստատիկ
Хладагенттин түрү	R600a	Սառնազգայի տեսակ	R 600 a
Үн кубаттуулугунун жөнгө салынган деңгээли	43 дБА	Զայնային հզորության ուղղիչ մակարդակը	43 դԲ
Компрессорлордун саны	1	Ճնշակների քանակը	1
Орнотулган шайман	Жок	Երկարառցվող սարք	չկա
Бул шайман шарапты сактоо үчүн гана арналган	Жок	Այս սարքը նախատեսված է բացառապես գինի պահելու համար	չկա

